

**GARMIN®**



# **VENU® 3-SERIEN**

---

**Användarhandbok**

© 2023 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till [www.garmin.com](http://www.garmin.com) om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® och Venu® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Index™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Pro™ serien, Rally™, tempe™, Varia™ och Vector™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google LLC. Apple®, iPhone®, och iTunes® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. The Cooper Institute® och eventuella relaterade varumärken tillhör The Cooper Institute. iOS® är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc., och som används under licens från Apple Inc. Overwolf™ är ett varumärke som tillhör Overwolf Ltd. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Denna produkt är certifierad av ANT+®. Besök [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory) för att se en lista över kompatibla produkter och appar.

M/N: A04542, A04543

# Innehållsförteckning

<b>Introduktion.....</b>	<b>1</b>	Visa din slaghistorik.....	14
Översikt.....	1	Visa en sammanfattning av rundan.....	14
Pekskärmstips.....	2	Avsluta en runda.....	14
Låsa och låsa upp pekskärmen.....	2	Anpassa din golfklubblista.....	14
Ikoner.....	3	Golfinställningar.....	15
Ställa in klockan.....	3	Health Snapshot™.....	15
<b>Appar och aktiviteter.....</b>	<b>3</b>	Lägga till en egen aktivitet.....	15
Starta en aktivitet.....	4	Appar.....	16
Tips för att spela in aktiviteter.....	4	Anpassa aktivitets- och applistan.....	19
Stoppa en aktivitet.....	4	Inställningar för aktiviteter och appar.....	19
Utvärdera en aktivitet.....	4	Anpassa datasidorna.....	20
Inomhusaktiviteter.....	4	Aktivitetsvarningar.....	21
Registrera en styrketränningsaktivitet.....	5	Ställa in varning.....	21
Tips för att registrera styrketränningsaktiviteter.....	5	Auto Lap.....	22
Registrera en HIIT-aktivitet.....	6	Markera varv med hjälp av Auto Lap funktionen.....	22
Kalibrera löpbandsdistansen.....	6	Använda Auto Pause®.....	22
Spel.....	7	Använda Bläddra automatiskt.....	22
Använda Garmin GameOn™ appen.....	7	Ändra GPS-inställningarna.....	23
Registrera en manuell spelaktivitet.....	7	<b>Utseende.....</b>	<b>23</b>
Ta en simtur i bassäng.....	7	Inställningar för urtavlan.....	23
Ange bassänglängden.....	8	Byta urtavla.....	23
Simterminologi.....	8	Skapa en egen urtavla.....	24
Utomhusaktiviteter.....	8	Redigera en urtavla.....	24
Ut och springa.....	8	Widgetar.....	25
Ta en cykeltur.....	8	Visa förenklade widgetar.....	27
Visa dina skidåk.....	9	Anpassa widgetslingan.....	28
Golf.....	10	Body Battery.....	28
Spela golf.....	10	Visa den förenklade widgeten Body Battery.....	28
Golfmeny.....	11	Tips för bättre Body Battery data.....	28
Visa riktningen till flaggan.....	11	HRV-test.....	29
Ändra flaggplats.....	11	Använda den förenklade stressnivåwidgeten.....	29
Visa layup- och doglegavstånd.....	11	Kvinnors hälsa.....	30
Visa hinder.....	12	Menscykelspårning.....	30
Mäta ett slag med Garmin AutoShot™.....	12	Graviditetsspårning.....	30
Lägga till ett slag manuellt.....	13	Vätskekontroll.....	31
Registrera score.....	13	Använda den förenklade widgeten för spårning av vätskeintag.....	32
Ställa in scoringmetod.....	13	Använda Jetlagrådgivning.....	32
Spåra golfstatistik.....	13	Planera en resa i Garmin Connect appen.....	32
Registrering av golfstatistik.....	14		

Använda Varia kamerakontrollerna.....	33	Visa din tid i varje pulszon.....	43
Kontroller.....	33	Personliga rekord.....	43
Anpassa menyn för kontroller.....	34	Visa dina personliga rekord.....	43
Morgonrapport.....	35	Ta bort personliga rekord.....	43
Anpassa din morgonrapport.....	35	Visa datatotaler.....	43
Ställa in en genväg.....	35	Ta bort historik.....	44
Garmin Pay.....	35	<b>Pulsfunktioner.....</b>	<b>44</b>
Konfigurera din Garmin Pay plånbok.....	35	Pulsmätning vid handleden.....	44
Betala för ett köp med hjälp av klockan.....	36	Bära klockan.....	44
Lägga till ett kort i Garmin Pay plånboken.....	36	Tips för oregelbundna pulsdata.....	45
Hantera Garmin Pay kort.....	36	Visa den förenklade pulswidgeten... Ställa in en varning för onormal puls.....	45 46
Ändra din Garmin Pay kod.....	37	Sända puls till Garmin enheter.....	46
<b>Träning.....</b>	<b>37</b>	Stänga av pulsmätaren vid handleden.....	46
Enhetlig träningsstatus.....	37	Om pulszoner.....	46
Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar.....	37	Ställa in dina pulszoner.....	47
Aktivitetsspårning.....	37	Träningsmål.....	47
Automatiskt mål.....	38	Beräkning av pulszon.....	47
Använda inaktivitetsvarning.....	38	Om VO2-maxberäkningar.....	48
Aktivera rörelseavisering.....	38	Få ditt förväntade VO2-maxvärde....	49
Sömnspårning.....	38	Få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling.....	49
Använda automatisk sömnmätning.....	38	Visa din konditionsålder.....	49
Intensiva minuter.....	39	Pulsoximeter.....	49
Få intensiva minuter.....	39	Läsa av pulsoximetervärden.....	50
Garmin Move IQ™.....	39	Ändra läge för pulsoximetrymätning.....	50
Aktivera självutvärdering.....	39	Tips för oregelbundna pulsoximeterdata.....	50
Inställningar för aktivitetsspårning..	39	<b>Navigation.....</b>	<b>50</b>
Stänga av aktivitetsspårning.....	39	Spara din plats.....	51
Träningspass.....	40	Ta bort en plats.....	51
Påbörja ett träningspass.....	40	Navigera till en sparad plats.....	51
Följa ett träningspass från Garmin Connect.....	40	Navigera tillbaka till start.....	51
Använda Garmin Connect träningsprogram.....	41	Avbryta navigering.....	51
Anpassade träningsprogram.....	41	Kompass.....	52
Starta dagens träning.....	41	Manuell kalibrering av kompassen..	52
Visa schemalagda träningspass..	41	<b>Trådlösa sensorer.....</b>	<b>52</b>
Inställningar och varningar för hälsa och välbefinnande.....	42	Para ihop dina trådlösa sensorer.....	54
<b>Historik.....</b>	<b>42</b>	Löptempo och -distans med HRM-Pro.....	54
Använda historik.....	42		

Tips för registrering av löp tempo och -distans.....	54	Telefon- och Bluetooth inställningar....	63
Använd en cykelfarts- eller kadenssensor (tillval).....	55	Telefon- och datorappar.....	63
Kalibrera fartsensorn.....	55	Garmin Connect.....	63
Träna med kraftmätare.....	55	Använda Garmin Connect appen.....	64
Situationsberedskap.....	55	Använda Garmin Connect på din dator.....	64
tempe.....	55	Synkronisera data manuellt med Garmin Connect.....	65
<b>Användarprofil.....</b>	<b>55</b>	Connect IQ-funktioner.....	65
Ställa in din användarprofil.....	56	Hämta Connect IQ funktioner.....	65
Inställningar för kön.....	56	Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn.....	65
Rullstolsläge.....	56	Garmin Golf app.....	65
<b>Musik.....</b>	<b>56</b>	<b>Säkerhets- och spårningsfunktioner.....</b>	<b>66</b>
Hämta personliga ljudfiler.....	57	Lägga till nödsituationskontakter.....	66
Ansluta till en tredjepartsleverantör....	57	Händelsedetektorn.....	66
Ladda ner ljudfiler från en tredjepartsleverantör.....	57	Sätta på och stänga av händelsedetektorn.....	67
Ansluta från en tredjepartsleverantör.....	57	Begära hjälp.....	67
Ansluta Bluetooth hörlurar.....	58	Slå på LiveTrack.....	67
Lyssna på musik.....	58	Lägga till kontakter.....	68
Musikuppspelningskontroller.....	59	<b>Klockor.....</b>	<b>68</b>
<b>Anslutningar.....</b>	<b>59</b>	Ställa in larm.....	68
Funktioner för telefonanslutning.....	59	Ta bort ett larm.....	68
Para ihop telefonen.....	60	Använda stoppuret.....	68
Visa aviseringar.....	60	Starta nedräkningstimern.....	69
Svara med ett anpassat textmeddelande.....	60	Synkronisera klockan med GPS.....	69
Ringa från klockan.....	60	Ställa in tid manuellt.....	69
Ta emot ett inkommande telefonsamtal.....	61	<b>Anpassa klockan.....</b>	<b>69</b>
Spela upp ljuduppsmaningar under en aktivitet.....	61	Systeminställningar.....	69
Hantera aviseringar.....	61	Anpassa skärminställningarna.....	70
Aktivera aviseringar för Bluetooth....	61	Ljudinställningar.....	70
Stänga av Bluetooth telefonanslutningen.....	62	Inställningar för batterihantering..	70
Använda röstassistenten.....	62	Ändra måttenheterna.....	70
Slå på och stänga av anslutningsaviseringar för telefonen.....	62	Tidszoner.....	70
Söka efter din telefon.....	62	Kalibrera barometern.....	70
Använda stör ej-läge.....	62	Garmin Connect inställningar.....	71
Wi-Fi anslutningsfunktioner.....	62	<b>Enhetsinformation.....</b>	<b>71</b>
Ansluta till ett Wi-Fi nätverk.....	63	Om AMOLED-skärmen.....	71
		Ladda klockan.....	71
		Byta banden.....	72

Visa enhetsinformation.....	72
Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	72
Skötsel av enheten.....	72
Rengöra klockan.....	73
Rengöra läderbanden.....	73
Produktuppdateringar.....	73
Konfigurera Garmin Express.....	73
Specifikationer.....	73
Information om batteritid.....	74

## **Felsökning.....74**

Är min telefon kompatibel med min klocka?.....	74
Telefonen ansluter inte till klockan.....	74
Hörlurarna ansluter inte till klockan.....	74
Min musik stängs av eller mina hörlurar kopplas ifrån.....	75
Min klocka är på fel språk.....	75
Min klocka visar inte rätt tid.....	75
Aktivitetstemperaturen är inte korrekt..	75
Maximera batteritiden.....	76
Starta om klockan.....	76
Återställa alla standardinställningar....	76
Söka satellitsignaler.....	76
Förbättra GPS- satellitmottagningen.....	77
Aktivitetsspårning.....	77
Stegräkningen verkar inte stämma..	77
Antal trappor verkar inte vara korrekt.....	77
Mer information.....	77

## **Bilagor.....78**

Datafält.....	78
Standardklassificeringar för VO2- maxvärde.....	81
Hjulstorlek och omkrets.....	81
Symbolförklaringar.....	81


# Introduktion

## ⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.


Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram.

## Översikt




- Ⓐ **Åtgärdsknapp:** Håll intryck i 2 sekunder för att sätta på klockan.  
Tryck för att öppna menyn för aktiviteter och appar.  
Håll intryckt i 2 sekunder för att visa menyn för kontroller, inklusive klockans av-/på-knapp.  
Håll ned tills klockan vibrerar tre gånger för att be om hjälp (*Säkerhets- och spårningsfunktioner, sidan 66*).
- Ⓑ **Tillbaka-knapp:** Tryck för att återgå till föregående skärm, utom under en aktivitet.  
Under en aktivitet trycker du för att markera ett nytt varv, starta ett nytt set eller övning eller gå vidare till nästa steg i ett träningspass.  
Håll ned för att visa en meny med klockinställningar och alternativ för den aktuella skärmen.
- Ⓒ **Anpassad/Röstassistent-knapp:** Tryck för att visa funktionen för anpassade genvägar (*Ställa in en genväg, sidan 35*).
- Håll ned för att aktivera röstassistenten på telefonen.
- 👉 **Pekskärm:** Svep uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger för att bläddra genom widgetar, funktioner och menyer (*Pekskärmstips, sidan 2*).

## Pekskärmstips

- Dra uppåt eller nedåt för att bläddra igenom listor och menyer.
- Svep uppåt eller nedåt om du vill bläddra snabbt.
- Tryck för att välja ett objekt.
- Tryck för att aktivera klockan.
- På urtavlan drar du med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra genom de förenklade widgetarna på klockan.
- Tryck på en förenklad widget för att se ytterligare information om det är tillgängligt.
- Dra med fingret åt höger för att återgå till föregående sida.
- Tryck och håll ned ett objekt på urtavlan för att visa sammanhangsinformation, till exempel widgetar eller menyer, om sådan finns.
- Dra fingret uppåt eller nedåt för att visa nästa datasida under en aktivitet.
- Under en aktivitet sveper du åt höger om du vill se urtavlan och förenklade widgets och åt vänster om du vill återgå till aktivitetsdatafälten.
- När du har valt en aktivitet sveper du uppåt för att visa inställningarna och alternativen för aktiviteten.
- När det är tillgängligt väljer du  eller drar uppåt för att visa ytterligare menyalternativ.
- Gör ett menyval i taget.

## Låsa och låsa upp pekskärmen

Lås pekskärmen för att förhindra oavsiktliga nedtryckningar på skärmen.

1 Håll  nedtryckt för att visa menyn för kontroller.

2 Välj .


Pekskärmen låses och reagerar inte på tryckningar förrän du låser upp den.

3 Håll valfri knapp nedtryckt för att låsa upp pekskärmen.



## Ikoner

När en ikon blinkar innebär det att klockan söker efter signal. När en ikon lyser innebär det att signalen har hittats eller att sensorn är ansluten. Om en ikon är överkorsad innebär det att funktionen är avaktiverad.

	Telefonens anslutningsstatus
	Pulsmätarstatus
	LiveTrack status
	Fartsensorns status
	Kadenssensorns status
	Status för Varia™ cykellampa
	Status för Varia cykelradar
	Status för smart trainer
	Kraftmätarstatus
	tempe™ sensorstatus

## Ställa in klockan

Du bör utföra de här uppgifterna för att få tillgång till alla Venu 3 series funktioner.

- Para ihop klockan med din telefon via Garmin Connect™ appen (*Para ihop telefonen, sidan 60*).
- Ställa in Wi-Fi® nätverk (*Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 63*).
- Ställa in musik (*Musik, sidan 56*).
- Ställa in Garmin Pay™ plånboken (*Konfigurera din Garmin Pay plånbok, sidan 35*).
- Ställa in säkerhetsfunktioner (*Säkerhets- och spårningsfunktioner, sidan 66*).
- Konfigurera din användarprofil (*Användarprofil, sidan 55*).
- Gå till [garmin.com/voicefunctionality/tips](https://garmin.com/voicefunctionality/tips) för tips om hur du använder röstassistenten.

## Appar och aktiviteter

Klockan innehåller ett antal olika förinstallerade appar och aktiviteter.

**Appar:** Appar innehåller interaktiva funktioner för din klocka, till exempel att spara din plats eller ringa någon från klockan (*Appar, sidan 16*).

**Aktiviteter:** Klockan levereras med förinstallerade aktivitetsappar för inomhus- och utomhusbruk, t.ex. för löpning, cykling, styrketräning, golf med mera. När du startar en aktivitet visar och registrerar klockan sensordata som du kan spara och dela med resten av Garmin Connect gemenskapen.

För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning och konditionsdata, gå till [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

**Connect IQ™ appar:** Du kan lägga till funktioner i klockan genom att installera appar från Connect IQ appen (*Hämta Connect IQ funktioner, sidan 65*).

## Starta en aktivitet

När du startar en aktivitet slås GPS på automatiskt (om detta krävs).

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Välj en aktivitet från dina favoriter.
  - Välj ●●● och välj en aktivitet från den utökade aktivitetslistan.
- 3 Om aktiviteten kräver GPS-signaler går du ut till ett område med fri sikt mot himlen och väntar tills klockan är klar.  
Klockan är klar när den har fastställt din puls, hämtat GPS-signaler (vid behov) och anslutits till dina trådlösa sensorer (vid behov).
- 4 Tryck på **A** för att starta aktivitetstimern.  
Klockan spelar in aktivitetsdata bara när aktivitetstimern är igång.

## Tips för att spela in aktiviteter

- Ladda klockan innan du startar en aktivitet (*Ladda klockan, sidan 71*).
- Tryck på **B** för att registrera varv, starta ett nytt set eller en ny position eller gå vidare till nästa steg i träningspasset.
- Svep uppåt eller nedåt för att visa ytterligare datasidor (*Låsa och låsa upp pekskärmen, sidan 2*).

## Stoppa en aktivitet

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om du vill spara aktiviteten väljer du ✓.
  - Om du vill ta bort aktiviteten väljer du 🗑️.
  - Om du vill återuppta aktiviteten trycker du på **A**.

## Utvärdera en aktivitet

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

Du kan anpassa självutvärderingsinställningen för vissa aktiviteter (*Aktivera självutvärdering, sidan 39*).

- 1 När du har slutfört en aktivitet väljer du ✓ (*Stoppa en aktivitet, sidan 4*).
- 2 Välj hur du kände dig under aktiviteten.
- 3 Välj en siffra som motsvarar din upplevda ansträngning.

**Obs!** Du kan välja **Hoppa över** för att hoppa över självutvärderingen.

Du kan se utvärderingarna i Garmin Connect appen.

## Inomhusaktiviteter

Klockan kan användas för träning inomhus, t.ex. löpning i ett inomhusspår eller vid användning av en stationär cykel eller indoor trainer. GPS är avstängt för inomhusaktiviteter (*Inställningar för aktiviteter och appar, sidan 19*).

När du springer eller går med GPS-funktionen avstängd beräknas fart och distans med klockans accelerometer. Accelerometern kalibreras automatiskt. Noggrannheten för fart- och distansdata förbättras efter några löprundor eller promenader utomhus med GPS.

**TIPS:** Att hålla i ledstängerna på löpbandet minskar noggrannheten.

När du cyklar med GPS-funktionen avstängd är data för hastighet och sträcka inte tillgängliga om du inte har en tillvalssensor som skickar fart- och distansdata till klockan t.ex. en fart- eller kadenssensor.



## Registrera en styrketränningsaktivitet

Du kan registrera set under en styrketränningsaktivitet. Ett set är flera repetitioner av en enda rörelse.

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Styrka**.
- 3 Tryck på **A** för att starta aktivitetstimern.
- 4 Starta ditt första set.

Som standard räknar klockan dina repetitioner. Repetitionsräknaren visas när du har utfört minst fyra repetitioner. Du kan avaktivera repetitionsräkning i aktivitetsinställningarna (*Inställningar för aktiviteter och appar, sidan 19*).

**TIPS:** Klockan kan bara räkna repetitioner av en enda övning för varje set. När du vill ändra rörelse ska du slutföra setet och starta ett nytt.

- 5 Tryck på **B** för att avsluta setet.  
Klockan visar det totala antalet repetitioner för setet. Efter några sekunder visas vilotimern.
- 6 Om det behövs redigerar du antalet repetitioner och väljer  för att lägga till den vikt som används för setet.
- 7 När du har vilat färdigt trycker du på **B** för att starta nästa set.
- 8 Upprepa detta för varje styrketränningsset tills aktiviteten är slutförd.
- 9 När du är klar med aktiviteten trycker du på **A** och väljer .

### Tips för att registrera styrketränningsaktiviteter

- Titta inte på klockan medan du utför repetitioner.  
Du ska interagera med klockan i början och i slutet av varje set och under vila.
- Fokusera på din form medan du utför repetitionerna.
- Utför övningar med kroppsvikt eller fria vikter.
- Utför repetitioner med en konsekvent, fullständig rörelse.  
Varje repetition räknas när armen som bär klockan återgår till utgångsläget.
- **Obs!** Benövningar kanske inte räknas.
- Aktivera Automatisk setidentifiering som startar och stoppar dina set.
- Spara och skicka styrketränningsaktiviteten till ditt Garmin Connect konto.  
Du kan använda verktygen i ditt Garmin Connect konto för att visa och redigera aktivitetsinformation.

## Registrera en HIIT-aktivitet

Du kan använda specialtimers för att registrera en HIIT-aktivitet (högintensiv intervallträning).

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **HIIT (Högintensiv intervallträning)**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj **Fri** om du vill registrera en öppen, ostrukturerad HIIT-aktivitet.
  - Välj **Timer för högintensiv intervallträning > AMRAP** för att registrera så många rundor som möjligt under en angiven tidsperiod.
  - Välj **Timer för högintensiv intervallträning > EMOM** för att registrera ett visst antal övningar varje minut på minuten.
  - Välj **Timer för högintensiv intervallträning > Tabata** om du vill växla mellan 20-sekundersintervall med maximal ansträngning och 10 sekunders vila.
  - Välj **Timer för högintensiv intervallträning > Egna** för att ställa in träningstid, vilotid, antal övningar och antal rundor.
  - Välj **Träningspass** för att följa ett sparad träningspass.
- 4 Om det behövs följer du instruktionerna på skärmen.
- 5 Tryck på **A** för att starta din första runda.  
Klockan visar en nedräkningstimer och aktuell puls.
- 6 Om det behövs trycker du på **B** för att manuellt gå till nästa runda eller vila.
- 7 När du är klar med aktiviteten trycker du på **A** för att stoppa aktivitetstimern.
- 8 Välj **✓**.

## Kalibrera löpbandsdistansen

Om du vill registrera mer exakta distanser för dina löpturer på löpbandet kan du kalibrera löpbandsdistansen när du har sprungit minst 1,5 km (1 miles) på ett löpband. Om du använder olika löpband kan du kalibrera löpbandsdistansen manuellt på varje löpband eller efter varje löptur.

- 1 Börja en löpbandsaktivitet (*Starta en aktivitet, sidan 4*).
- 2 Spring på löpbandet tills Venu 3 series klockan registrerar minst 1,5 km (1 mile).
- 3 När du är klar med löprundan trycker du på **A**.
- 4 Kontrollera tillryggalagd sträcka på löpbandets skärm.
- 5 Välj ett alternativ:
  - Om du kalibrerar för första gången anger du löpsträckan på klockan.
  - Om du vill kalibrera manuellt efter den första kalibreringen sveper du uppåt, väljer **Kalibrera och spara** och anger löpbandsdistansen på din klocka.

## Spel

### Använda Garmin GameOn™ appen

När du parar ihop klockan med datorn kan du registrera en spelaktivitet på klockan och visa prestationsdata i realtid på datorn.

- 1 Gå till [www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin\\_GameOn](http://www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn) och hämta Garmin GameOn appen.
- 2 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
- 3 Starta Garmin GameOn appen.
- 4 När Garmin GameOn appen uppmanar dig att para ihop klockan trycker du på **A** och väljer **Spel** på klockan.  
**Obs!** När klockan är ansluten till Garmin GameOn appen aktiveras aviseringar och andra Bluetooth® funktioner på klockan.
- 5 Välj **Para ihop nu**.
- 6 Välj din klocka i listan och följ instruktionerna på skärmen.  
**TIPS:** Du kan klicka på **≡** > **Inställningar** om du vill anpassa inställningarna, göra om självstudiekursen eller ta bort en klocka. Garmin GameOn appen kommer ihåg klockan och inställningarna nästa gång du öppnar den. Om det behövs kan du para ihop klockan med en annan dator (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 54*).
- 7 Välj ett alternativ:
  - Starta ett spel som stöds på datorn för att starta spelaktiviteten automatiskt.
  - Starta en manuell spelaktivitet på klockan (*Registrera en manuell spelaktivitet, sidan 7*)).Garmin GameOn appen visar prestationsdata i realtid. När du är klar med aktiviteten visar Garmin GameOn appen en sammanfattning av spelaktiviteten och matchinformation.

### Registrera en manuell spelaktivitet

Du kan registrera en spelaktivitet på klockan och manuellt ange statistik för varje match.

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Spel**.
- 3 Välj **Hoppa över**.
- 4 Välj en speltyp.
- 5 Tryck på **A** för att starta aktivitetstimern.
- 6 Tryck på **B** i slutet av matchen för att registrera ditt matchresultat eller din placering.
- 7 Tryck på **B** för att starta en ny match.
- 8 När du är klar med aktiviteten trycker du på **A** och väljer **✓**.

### Ta en simtur i bassäng

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Simbassäng**.
- 3 Välj rätt bassänglängd eller ange en anpassad längd.
- 4 Tryck på **A** för att starta aktivitetstimern.
- 5 Starta aktiviteten.  
Klockan registrerar simintervall och -längder automatiskt.
- 6 Tryck på **B** när du vilar.  
Vilosidan visas.
- 7 Tryck på **B** för att starta om intervalltimern.
- 8 När du är klar med aktiviteten trycker du på **A** för att stoppa aktivitetstimern.
- 9 Välj ett alternativ:
  - Om du vill spara aktiviteten håller du **A** nedtryckt.
  - Om du vill spara aktiviteten håller du **B** nedtryckt.

## Ange bassänglängden

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Simbassäng**.
- 3 Svep uppåt.
- 4 Välj **Inställningar > Bassänglängd**.
- 5 Välj rätt bassänglängd eller ange en anpassad längd.

## Simterminologi

**Längd:** En sträcka i simbassängen.

**Intervall:** En eller flera längder i följd. Efter vila startar ett nytt intervall.

**Simtag:** Ett simtag räknas varje gång den arm som du har klockan på slutför en hel cykel.


**Swolf:** Din swolf-poäng är summan av tiden för en bassänglängd plus antalet simtag för den längden. T.ex. 30 sekunder plus 15 simtag motsvarar en swolf-poäng på 45. Vid simning i öppet vatten beräknas swolf över 25 meter. Swolf är ett mått på effektiviteten i din simning och som i golf är ett lägre resultat bättre.

## Utomhusaktiviteter

Klockan i Venu 3 series levereras förinstallerad med utomhusaktiviteter som löpning och cykling. GPS:en slås på för utomhusaktiviteter.


### Ut och springa

Innan du kan använda en trådlös sensor till din löpning måste du para ihop sensorn med din klocka ([Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 54](#)).

- 1 Sätt på dig de trådlösa sensorerna, t.ex. en pulsmätare (valfritt).
- 2 Tryck på **A**.
- 3 Välj **Löpning**.
- 4 När du använder trådlösa sensorer (tillval) väntar du medan klockan ansluter till sensorerna.
- 5 Gå ut och vänta medan klockan hämtar satelliter.
- 6 Tryck på **A** för att starta aktivitetstimern.  
Klockan spelar in aktivitetsdata bara när aktivitetstimern är igång.
- 7 Starta aktiviteten.
- 8 Tryck på **B** för att registrera varv (valfritt) ([Markera varv med hjälp av Auto Lap funktionen, sidan 22](#)).
- 9 Dra med fingret upp eller ned för att bläddra mellan datasidor.
- 10 När du är klar med aktiviteten trycker du på **A** och väljer .

### Ta en cykeltur

Innan du kan använda en trådlös sensor för din cykeltur måste du para ihop sensorn med din klocka ([Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 54](#)).

- 1 Para ihop dina trådlösa sensorer, t.ex. en pulsmätare, fartsensor eller kadenssensor (tillval).
- 2 Tryck på **A**.
- 3 Välj **Cykling**.
- 4 När du använder trådlösa sensorer (tillval) väntar du medan klockan ansluter till sensorerna.
- 5 Gå ut och vänta medan klockan hämtar satelliter.
- 6 Tryck på **A** för att starta aktivitetstimern.  
Klockan spelar in aktivitetsdata bara när aktivitetstimern är igång.
- 7 Starta aktiviteten.
- 8 Dra med fingret upp eller ned för att bläddra mellan datasidor.
- 9 När du är klar med aktiviteten trycker du på **A** och väljer .

## Visa dina skidåk

Klockan registrerar detaljer om varje utförs- eller snowboardåk med hjälp av funktionen för automatiska åk. Den här funktionen är aktiverad som standard för utförsåkning och snowboard. Den spelar in nya skidåk automatiskt baserat på dina rörelser. Timern pausas när du slutar röra dig i nedförsbacke och när du sitter i en skidlift. Timern förblir pausad under färden i skidliften. Du kan börja röra dig utför för att starta om timern. Du kan visa detaljer om åken på den pausade skärmen eller när timern är igång.

- 1 Starta en skidåknings- eller snowboardaktivitet.
- 2 Svep uppåt eller nedåt för att visa detaljer om ditt senaste åk, ditt aktuella åk och dina åk totalt. Åkskärmarna inkluderar tid, tillryggalagd sträcka, maximal hastighet, medelhastighet och totalt nedför.


## Golf

### Spela golf

Innan du spelar golf för första gången måste du hämta Garmin Golf™ appen från appbutiken på din telefon (*Garmin Golf app, sidan 65*).

Ladda klockan innan du ger dig iväg och spelar golf (*Ladda klockan, sidan 71*).

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Golf**.  
Enheten hämtar satelliter, beräknar din plats och väljer en bana om det endast finns en bana i närheten.
- 3 Om en lista med banor visas väljer du en bana från listan.  
Banor uppdateras automatiskt.
- 4 Tryck på **A**.
- 5 Välj  om du vill registrera resultat.
- 6 Välj tee-ruta.  
Skärmen med hålinformation visas.



<b>1</b>	Aktuellt hålnummer
<b>2</b>	Avstånd till greenens bakre del
<b>3</b>	Avstånd till greenens mitt
<b>4</b>	Avstånd till greenens främre del
<b>5</b>	Par för hålet
<b>6</b>	Karta över greenen

**Obs!** Eftersom flaggplatserna ändras, beräknar klockan avståndet till den främre delen, mitten, och den bakre delen av greenen och inte flaggans faktiska plats.

- 7 Välj ett alternativ:
  - Tryck på kartan för att visa mer information eller ändra flaggans plats (*Ändra flaggplats, sidan 11*).
  - Tryck på **A** för att öppna golfmenyn (*Golfmeny, sidan 11*).
  - Håll ned **B** för att öppna golfinställningarna (*Golfinställningar, sidan 15*).



När du går vidare till nästa hål växlar klockan automatiskt till att visa informationen om det nya hålet.

## Golfmeny

Under en runda kan du trycka på **A** för att visa fler funktioner i golfmenyn.

**Hinder:** Visar bunkrar och vattenhinder för det aktuella hålet.

**Layups:** Visar alternativ för layup och distans för det aktuella hålet (endast par 4- och par 5-hål).

**Ändra hål:** Gör att du kan ändra hålet manuellt.

**Scorekort:** Öppnar scorekortet för rundan (*Registrera score, sidan 13*).

**Riktningsspil:** Funktionen PinPointer är en kompass som pekar ut flaggans plats när du inte kan se greenen. Med funktionen får du veta åt vilket håll du ska slå, även om du är ute i skogen eller i en djup sandbunker.

**Obs!** Använd inte funktionen PinPointer i en golfbil. Störningar från golfbilen kan påverka kompassens noggrannhet.

**Sammanfattning av rundan:** Under en runda kan du visa poäng, statistik och steginformation.

**Senaste slaget:** Visa information om ditt senaste slag.

**Obs!** Du kan visa avstånd för alla slag som upptäckts under den aktuella rundan. Om det behövs kan du lägga till ett slag manuellt (*Lägga till ett slag manuellt, sidan 13*).


**Avsluta runda:** Avslutar den aktuella rundan.

## Visa riktningen till flaggan

Funktionen PinPointer är en kompass som ger riktningshjälp när du inte kan se greenen. Med funktionen får du veta åt vilket håll du ska slå, även om du är ute i skogen eller i en djup sandbunker.

**Obs!** Använd inte funktionen PinPointer i en golfbil. Störningar från golfbilen kan påverka kompassens noggrannhet.

1 Tryck på **A**.

2 Välj .

Pilen pekar mot flaggans plats.

## Ändra flaggplats

När du spelar en runda kan du titta närmare på greenen och flytta flaggan.

1 Välj kartan.

En större greenvy visas.

2 Tryck på och dra flaggan till rätt plats.

 anger vald flaggplats.

3 Tryck på **B** för att acceptera flaggans plats.

Avstånden på hålinformationssidan uppdateras för att avspegla den nya flaggplaceringen. Placeringen av flaggan sparas endast för aktuell runda.

## Visa layup- och doglegavstånd

Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4- och par 5-hål.

1 Tryck på **A**.


2 Välj **Layups**.

**Obs!** Avstånd och platser tas bort från listan när du passerar dem.

## Visa hinder

Du kan visa avstånd till hinder längs fairway för par 4- och par 5-hål. Hinder som påverkar valet av slag visas separat eller i grupper för att hjälpa dig att bedöma avståndet till layout eller hur långt du måste bära.

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Hinder**.



- Avstånden till den främre ① och bakre ② delen av närmaste hinder visas på skärmen.
- Hindertypen ③ anges högst upp på skärmen.
- Greenen visas som en halvcirkel ④ överst på skärmen. Linjen under greenen representerar mitten av fairway.
- Hinder ⑤ representeras av en bokstav som visar i vilken ordning de förekommer på hålet och deras ungefärliga plats i förhållande till fairway visas nedanför greenen.

## Mäta ett slag med Garmin AutoShot™

Varje gång du slår ett slag på fairway registrerar klockan slagets längd så att du kan visa det senare (*Visa din slaghistorik, sidan 14*). Avkänningen fungerar inte på puttar.

- 1 När du spelar golf ska du bära klockan på din främre handled för bättre slagavkänning. När klockan upptäcker ett slag visas avståndet från slagets position i inforutan ① högst upp på skärmen.



**TIPS:** Du kan trycka på inforutan för att dölja den i tio sekunder.

- 2 Slå nästa slag.  
Klockan registrerar längden på det sista slaget.

## Lägga till ett slag manuellt

Du kan lägga till ett slag manuellt om enheten inte hittar det. Du måste lägga till slaget från platsen för det missade slaget.

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Senaste slaget** > **^** > **Lägg till slag**.
- 3 Välj **✓** för att starta ett nytt slag från din aktuella plats.

## Registrera score

- 1 När du spelar golf trycker du på **A**.
- 2 Välj **Scorekort**.
- 3 Välj ett hål.
- 4 Välj **—** eller **+** för att ange resultat.
- 5 Välj **✓**.

## Ställa in scoringmetod

Du kan ändra vilken metod klockan använder för att räkna poäng.

- 1 Under en runda håller du ned **B**.
- 2 Välj **Golfinställningar** > **Scoreinställningar** > **Scoringmetod**.
- 3 Välj en scoringmetod.

## Om Poängbogey

När du väljer Poängbogey som scoringmetod (*Ställa in scoringmetod, sidan 13*) tilldelas spelarna poäng baserat på antalet slag i förhållande till par. Den som har högst poäng i slutet av en runda vinner. Enheten delar ut poäng enligt specifikation från United States Golf Association.

Scorekortet för spel med Poängbogey visar poäng i stället för slag.

Poäng	Slag i förhållande till par
0	2 eller fler över
1	1 över
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

## Spåra golfstatistik

När du aktiverar statistikspårning på klockan kan du visa din statistik för den aktuella rundan (*Visa en sammanfattning av rundan, sidan 14*). Du kan jämföra rundor och hålla koll på förbättringar med Garmin Golf appen.

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Golf**.  
Enheten hämtar satelliter, beräknar din plats och väljer en bana om det endast finns en bana i närheten.
- 3 Om en lista med banor visas väljer du en bana från listan.  
Banor uppdateras automatiskt.
- 4 Välj **^** > **Inställningar** > **Scoreinställningar** > **Spåra statistik**.

## Registrering av golfstatistik

Innan du kan registrera statistik måste du aktivera statistikspårning ([Spåra golfstatistik](#), sidan 13).

- 1 Välj ett hål från scorekortet.
- 2 Ange antal slag, inklusive puttar, och välj ✓.
- 3 Ange antal puttar och välj ✓.  
**Obs!** Antal puttar används endast för statistikspårning och ökar inte ditt resultat.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Om bollen träffar fairway väljer du ↑.
  - Om bollen missade fairway väljer du ↶ eller ↷.
- 5 Välj ✓.

## Visa din slaghistorik

- 1 När du har spelat ett hål trycker du på Ⓐ.
- 2 Välj **Senaste slaget** om du vill visa information om ditt senaste slag.

## Visa en sammanfattning av rundan

Under en runda kan du visa poäng, statistik och steginformation.

- 1 Tryck på Ⓐ.
- 2 Välj **Sammanfattning av rundan**.
- 3 Svep uppåt eller nedåt för att visa mer information.

## Avsluta en runda



- 1 Tryck på Ⓐ.
- 2 Välj **Avsluta runda**.
- 3 Svep uppåt.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Om du vill spara rundan och återgå till klockläge väljer du **Spara**.
  - Om du vill redigera ditt scorekort väljer du **Redigera score**.
  - Om du vill ta bort rundan och återgå till klockläge väljer du **Ta bort**.
  - Om du vill pausa rundan och återuppta den vid ett senare tillfälle väljer du **Pausa**.

## Anpassa din golfklubblista

När du har parat ihop din kompatibla golfenhet med din smartphone med hjälp av Garmin Golf appen kan du använda appen för att anpassa listan med standardgolfklubbor.

- 1 Öppna Garmin Golf appen på din smartphone.
- 2 På ●●● eller ≡ väljer du **Min Bag**.
- 3 Välj ett alternativ för att lägga till, redigera, ta bort eller dra tillbaka en klubba.
- 4 Synkronisera din kompatibla Garmin® golfenhet med Garmin Golf appen.  
Den uppdaterade golfklubblistan visas på enheten.

## Golfinställningar

Tryck på symbolen med bokstaven , välj **Golf**, golfbana, och sedan  > **Inställningar** för att anpassa golfinställningar och -funktioner.

**Sänd puls:** Ger dig möjlighet att börja sända dina pulsdata till en ihopparad enhet.

**Scoreinställningar:** Här kan du ange inställningar för score och aktivera statistikspårning.

**Driverlängd:** Ställer in tillryggalagd medelsträcka för bollen från tee-rutan på din drive.

**Tävlingsläge:** Avaktiverar distansfunktionerna PinPointer och PlaysLike. De här funktionerna är inte tillåtna under sanktionerade turneringar eller rundor för handicapberäkning.

**Prompt för klubba:** Visar en uppmaning där du kan ange vilken klubba du använde efter varje upptäckt slag.





**Registrera aktivitet:** Aktiverar registrering av FIT-fil för golfaktiviteter. FIT-filer sparar träningsinformation som är anpassad för Garmin Connect appen.

## Health Snapshot™

Health Snapshot funktionen registrerar flera viktiga hälsovärden när du håller dig stilla i två minuter. Du kan använda den till att få en översikt över din allmänna kardiovaskulära status. Klockan används till att registrera mätvärden som medelpuls, stressnivå och andningsfrekvens. Du kan lägga till Health Snapshot funktionen i listan över favoritaktiviteter eller favoritappar ([Anpassa aktivitets- och applistan, sidan 19](#)).

## Lägga till en egen aktivitet


Du kan skapa en egen aktivitet och lägga till den i aktivitetslistan.


















- 1 Tryck på .
- 2 Välj  >  > .
- 3 Välj en aktivitetstyp att kopiera.
- 4 Välj ett aktivitetsnamn.
- 5 Om det behövs ändrar du aktivitetsappens inställningar ([Inställningar för aktiviteter och appar, sidan 19](#)).
- 6 När du är klar med ändringarna väljer du **Klar**.

## Appar

Du kan anpassa klockan med hjälp av appmenyn, som gör att du snabbt kommer åt klockfunktioner och alternativ. För vissa förenklade appar krävs en Bluetooth anslutning till en kompatibel telefon. Många appar finns också i widgetarna ([Widgetar, sidan 25](#)).



Tryck på  och välj Appar.






Ikon	Namn	Mer information
	Larm	<a href="#">Ställa in larm, sidan 68</a>
	Body Battery™	<a href="#">Body Battery, sidan 28</a>
	Kalender	Välj för att visa kommande tävlingar från telefonens kalender.
	Kalorier	Välj detta för att visa information om aktiva och vilande kalorier för den aktuella dagen.
	Utmaningar	Välj detta för att visa din aktuella rankning på topplistan om du deltar i en Garmin Connect utmaning.
	Connect IQ Store	<a href="#">Hämta Connect IQ funktioner, sidan 65</a>
	Kontakter	Välj för att öppna din Garmin Connect kontaktlista på klockan.
	Knappsats	Välj för att öppna telefonens knappsats ( <a href="#">Ringa från klockan, sidan 60</a> ).
	Ficklampa	Välj för att slå på AMOLED-skärmen som en ficklampa. <b>Obs!</b> Om du använder ficklampan kan du förkorta batteriernas livslängd.
	Antal trappor	Välj för att visa information om antal trappor och målsvit.
	Garmin Coach	<a href="#">Anpassade träningsprogram, sidan 41</a>
	Health Snapshot	<a href="#">Health Snapshot™, sidan 15</a>
	Puls	<a href="#">Visa den förenklade pulswidgeten, sidan 45</a>
	Historik	<a href="#">Använda historik, sidan 42</a>
	HRV-status	<a href="#">HRV-test, sidan 29</a>
	HYDRATISERING	<a href="#">Vätskekontroll, sidan 31</a>
	Intensiva minuter	<a href="#">Intensiva minuter, sidan 39</a>
	Jetlag	<a href="#">Använda Jetlagrådgivning, sidan 32</a>
	Senaste aktiviteten	Välj detta för att visa en kort sammanfattning av din senast registrerade aktivitet.
	Senaste golfrounda	Välj detta för att visa en kort sammanfattning av din senast registrerade golfaktivitet och golfhistorik.
	Senaste körning	Välj detta för att visa en kort sammanfattning av din senast registrerade rullstolskörning och körningshistorik.

Ikon	Namn	Mer information
	Senaste tur	Välj för att visa en kort sammanfattning av din senast registrerade cykelaktivitet och cykelhistorik.
	Senaste löptur	Välj detta för att visa en kort sammanfattning av din senast registrerade löpningsaktivitet och löpningshistorik.
	Senaste styrka	Välj för att visa en kort sammanfattning av din senast registrerade styrkeaktivitet och styrkehistorik.
	Senaste simning	Välj detta för att visa en kort sammanfattning av din senast registrerade simaktivitet och simhistorik.
	Lampor	<a href="#">Använda Varia kamerakontrollerna, sidan 33</a>
	Musik	<a href="#">Musik, sidan 56</a>
	Aviseringar	<a href="#">Aktivera aviseringar för Bluetooth, sidan 61</a>
	Telefon	Välj för att öppna telefonkontrollerna, t.ex. kontakter och knappsatsen.
	Pulsoximeter	<a href="#">Pulsoximeter, sidan 49</a>
	Återhämtning	Välj detta för att visa din återhämtningstid. Den maximala tiden är 4 dagar, och minsta möjliga tid är 6 timmar.
	Andning	Välj detta för att visa din andningsfrekvenshistorik och utför en andningsaktivitet för att hjälpa dig att slappna av.
	Spara plats	Välj för att spara din aktuella plats för att navigera tillbaka till den senare.
	Sömncoach	Välj detta för att visa dina rekommenderade sömnbehov baserat på sömnhistorik, aktivitetshistorik, HRV-status och tupplurar.
	Sömnresultat	Välj detta för att visa din sömnpoäng baserat på kvalitet och varaktighet för föregående natts sömn.
	Steg	<a href="#">Automatiskt mål, sidan 38</a>
	Stoppur	<a href="#">Använda stoppuret, sidan 68</a>
	Stress	<a href="#">Använda den förenklade stressnivåwidgeten, sidan 29</a>
	Timer	<a href="#">Starta nedräkningstimern, sidan 69</a>
	Tips	Välj detta för att visa interaktiva klocktips och skanna en direktlänk till <a href="https://support.garmin.com">support.garmin.com</a> för att komma åt klockans användarhandbok.
	Röstassistent	<a href="#">Använda röstassistenten, sidan 62</a>
	Plånbok	Välj detta för att öppna din Garmin Pay plånbok ( <a href="#">Garmin Pay, sidan 35</a> ).



Ikon	Namn	Mer information
	Väder	Välj detta för att visa aktuell väderprognos och förhållanden.
	Kvinnors hälsa	<a href="#">Menscykelspåring, sidan 30</a>

## Anpassa aktivitets- och applistan

- Tryck på .
- Välj **Aktiviteter** eller **Appar**.
- Välj .
- Välj ett alternativ:
  - Om du vill lägga till en aktivitet eller app väljer du **+**.
  - Om du vill ta bort en aktivitet eller app väljer du aktiviteten eller appen och väljer **X**.
  - Om du vill ändra ordning på listan väljer du en aktivitet eller app, håller ned  och drar den till önskad plats på skärmen.

## Inställningar för aktiviteter och appar

Med de här inställningarna kan du anpassa de förinstallerade aktivitetsapparna utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.

Tryck på , välj en aktivitet och välj  > **Inställningar**.

**2 spelare:** Ställer in scorekortet på att ange score för två spelare.

**Obs!** Den här inställningen är endast tillgänglig under en runda. Du måste aktivera den här inställningen varje gång du påbörjar en runda.

**Profilfärg:** Anger accentfärgen för varje aktivitet för att identifiera vilken aktivitet som är aktiv.

**Varningar:** Ställer in träningsvarningar för aktiviteten ([Aktivetsvarningar, sidan 21](#)).

**Auto Lap:** Ställer in alternativ för Auto Lap® funktionen ([Auto Lap, sidan 22](#)).

**Auto Pause:** Ställer in att klockan ska sluta spela in data när du slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart ([Använda Auto Pause®, sidan 22](#)).

**Automat. vila:** Gör att klockan automatiskt känner av när du vilar under ett simpass i bassäng och skapar ett vilointervall.

**Auto Scroll:** Gör att du kan bläddra automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan timern är igång ([Använda Bläddra automatiskt, sidan 22](#)).

**Auto. inst.:** Gör att klockan kan starta och stoppa träningsset automatiskt under en styrketräningsaktivitet.

**Sänd puls:** Aktiverar automatisk utsändning av pulsdata när du startar aktiviteten ([Sända puls till Garmin enheter, sidan 46](#)).

**Sänd till GameOn:** Aktiverar automatisk sändning av biometriska data till Garmin GameOn appen när du startar en spelaktivitet ([Använda Garmin GameOn™ appen, sidan 7](#)).

**Prompt för klubba:** Visar en uppmaning om att ange vilken golfklubba du använde efter varje upptäckt slag.

**Datasidor:** Här kan du anpassa datasidor och lägga till nya datasidor för aktiviteten ([Anpassa datasidorna, sidan 20](#)).

**Driverlängd:** Ställer in tillryggalagd medelsträcka för bollen på din enhet.

**Redigera vikt:** Här kan du lägga till vikten som används för ett träningsset under en styrketräning eller konditionsaktivitet.

**Aktivera videor:** Aktiverar instruktiva träningsanimeringar för en styrketränings-, konditions-, yoga-, HIIT- eller pilatesaktivitet. Animeringarna är tillgängliga för förinstallerade träningspass och träningspass som hämtats från Garmin Connect.

**Avslutande larm:** Ställer in en avisering som meddelar dig när meditationssessionen slutar.

**GPS:** Ställer in läge för GPS-antennen ([Ändra GPS-inställningarna, sidan 23](#)).

**Klassificeringssystem:** Ställer in klassificeringssystemet för att betygsätta ledens svårighet för en bergsklättringsaktivitet.

**Bassänglängd:** Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.

**Genomsnittskraft:** Anger om klockan ska inkludera nollvärden för cykelkraftsdata som inträffar när du inte trampar.

**Registrera aktivitet:** Aktiverar registrering av FIT-fil för golfaktiviteter. FIT-filer registrerar träningsinformation som är anpassad för Garmin Connect.

**Byt namn:** Anger aktivitetsnamnet.

**Rep.räkning:** Aktiverar eller avaktiverar repetitionsräkning under en styrketräningsaktivitet.

**Scoreinställningar:** Aktiverar eller avaktiverar scorehantering automatiskt när du påbörjar en golfrunda. Alternativet Fråga alltid frågar dig när du startar en runda.

**Scoringmetod:** Anger om scoring-metoden är Slagspel eller Poängbogey när du spelar golf.

**Självutvärdering:** Anger hur ofta du utvärderar din upplevda ansträngning för aktiviteten ([Utvärdera en aktivitet, sidan 4](#)).

**Spåra statistik:** Möjliggör statistikregistrering när du spelar golf.



**Status:** Aktiverar eller avaktiverar scorehantering automatiskt när du påbörjar en golfrunda. Alternativet Fråga alltid frågar dig när du startar en runda.

**Tävlingsläge:** Avaktiverar funktioner som inte är tillåtna under golfturneringar.

**Vibrationsvarningar:** Aktiverar meddelanden som påminner dig om att andas in eller ut under en andningsaktivitet.

## Anpassa datasidorna

Du kan anpassa datasidorna baserat på dina träningsmål eller valfria tillbehör. Du kan till exempel anpassa en av datasidorna för att visa varvtempot eller pulszonen ([Datafält, sidan 78](#)).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Välj .
- 4 Välj aktivitetsinställningarna.
- 5 Välj **Datasidor**.
- 6 Välj en datasida som du vill anpassa.
- 7 Välj ett eller flera alternativ:

**Obs!** Alla alternativ är inte tillgängliga för alla aktiviteter.

- Om du vill anpassa stilen på och antalet datafält på varje datasida väljer du **Layout**.
- Om du vill anpassa fälten på en datasida väljer du sidan och väljer **Redigera datafält**.
- Om du vill visa eller dölja en datasida väljer du omkopplaren bredvid sidan.
- Om du vill visa eller dölja mätarskärmen för pulszon väljer du **Pulszonsmätare**.

## Aktivitetsvarningar

Du kan ställa in varningar för varje aktivitet, vilket kan hjälpa dig att träna mot vissa mål eller öka din medvetenhet om omgivningen. Vissa varningar är endast tillgängliga för vissa aktiviteter. Vissa varningar kräver extra tillbehör, t.ex. en pulsmätare eller kadenssensor. Det finns tre typer av varningar: Händelsevarningar, intervallvarningar och återkommande varningar.

**Händelsevarningar:** En händelsevarning aviserar dig en gång. Händelsen är ett visst värde. Till exempel kan du ställa in klockan på att meddela dig om att du har förbränt ett särskilt antal kalorier.

**Intervallvarning:** En intervallvarning meddelar dig varje gång klockan är över eller under ett angivet intervall av värden. Ett exempel: du kan ställa in klockan på att varna dig när din puls ligger under 60 slag per minut (bpm) och över 210 bpm.

**Återkommande varning:** En återkommande varning aviserar dig varje gång klockan registrerar ett angivet värde eller intervall. Du kan till exempel ställa in att klockan ska varna dig var 30:e minut.

Varningsnamn	Varningstyp	Beskrivning
Kadens	Intervall	Du kan ställa in minimi- och maximivärden för takt.
Kalorier	Händelse, återkommande	Du kan ställa in antal kalorier.
Egna	Händelse, återkommande	Du kan välja ett befintligt meddelande eller skapa ett eget meddelande och välja en varningstyp.
Distans	Återkommande	Du kan ställa in ett avståndintervall.
Puls	Intervall	Du kan ställa in min.- och maxpuls eller välja zonförändringar ( <a href="#">Beräkning av pulszon, sidan 47</a> ).
Tempo	Intervall	Du kan ställa in minimi- och maximivärden för tempo.
Ström	Intervall	Du kan ställa in hög eller låg strömnivå.
Spring/gå	Återkommande	Du kan ställa in tidsinställda gånggraster vid jämna mellanrum.
Fart	Intervall	Du kan ställa in minimi- och maximivärden för fart.
Tagtempo	Intervall	Du kan ställa in ett högt eller lågt antal paddeltag per minut.
Tid	Händelse, återkommande	Du kan ställa in ett tidsintervall.

## Ställa in varning


- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj en aktivitet.  
**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
- 3 Välj aktivitetsinställningarna.
- 4 Välj **Varningar**.
- 5 Välj ett alternativ:
  - Lägg till en ny varning för aktiviteten genom att välja **Lägg till ny**.
  - Om du vill ändra en befintlig varning väljer du varningens namn.
- 6 Vid behov, välj typ av varning.
- 7 Välj en zon, ange minimi- och maximivärden, eller ange ett eget värde för varningen.
- 8 Slå på varningen om det behövs.

För händelsevarningar och återkommande varningar visas ett meddelande varje gång du når varningsvärdet ([Aktivitetsvarningar, sidan 21](#)). För intervallvarningar visas ett meddelande varje gång du överstiger eller faller under det angivna intervallet (minimi- och maximivärden).

## Auto Lap

### Markera varv med hjälp av Auto Lap funktionen

Du kan ställa in att klockan ska använda funktionen Auto Lap för att automatiskt markera ett varv vid en viss distans. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra prestationer för olika delar av en aktivitet (till exempel varje mile eller var femte kilometer).

1 Tryck på .

2 Välj en aktivitet.

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

3 Välj  > **Inställningar** > **Auto Lap**.

4 Ange avståndet mellan varven.

5 Välj omkopplaren om du vill slå på eller stänga av Auto Lap funktionen.

Varje gång du slutför ett varv visas ett meddelande som visar tiden för varvet. Klockan vibrerar dessutom om vibration är aktiverat ([Systeminställningar, sidan 69](#)).

### Använda Auto Pause

Du kan använda funktionen Auto Pause för att pausa tiduret automatiskt när du stannar eller när ditt tempo eller din hastighet faller under ett angivet värde. Den här funktionen är användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen där du måste sakta in eller stanna.

**Obs!** Klockan spelar inte in aktivitetsdata medan timern har stoppats eller pausats.

1 Tryck på .

2 Välj en aktivitet.

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

3 Välj  > **Inställningar** > **Auto Pause**.

4 Välj ett alternativ:

**Obs!** Alla alternativ är inte tillgängliga för alla aktiviteter.

- Välj **Vid stopp** om du vill pausa tiduret automatiskt när du slutar röra på dig.
- Välj **Tempo** om du vill att timern ska pausas automatiskt när ditt tempo sjunker under ett visst angivet värde.
- Välj **Fart** om du vill att timern ska pausas automatiskt när din fart sjunker under ett visst angivet värde.

### Använda Bläddra automatiskt

Använd funktionen Bläddra automatiskt om du vill bläddra automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan tiduret är igång.

1 Tryck på .

2 Välj en aktivitet.

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

3 Välj  > **Inställningar** > **Auto Scroll**.

4 Välj en visningshastighet.

## Ändra GPS-inställningarna

Mer information om GPS finns på [garmin.com/aboutGPS](http://garmin.com/aboutGPS).

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Välj **^** > **Inställningar** > **GPS**.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Välj **Av** för att avaktivera GPS för aktiviteten.
  - Välj **Endast GPS** för att aktivera GPS-satellitsystemet.
  - Välj **Alla system** för att aktivera flera satellitsystem på flera frekvensband.

**Obs!** Om du använder GPS och andra satellitsystem tillsammans kan batteritiden minska snabbare än när du använder enbart GPS.

## Utseende

Du kan anpassa utseendet på urtavlan och snabbåtkomstfunktionerna i slingan med förenklade widgetar och menyn för kontroller.

### Inställningar för urtavlan

Du kan anpassa urtavlans utseende genom att välja layout, färger och ytterligare data. Du kan också hämta egna urtavlor från Connect IQ butiken.

### Byta urtavla

Du kan välja mellan flera olika förinlästa urtavlor eller använda en Connect IQ urtavla som hämtas till din klocka (*Hämta Connect IQ funktioner, sidan 65*). Du kan också redigera en befintlig urtavla (*Redigera en urtavla, sidan 24*) eller skapa en ny (*Skapa en egen urtavla, sidan 24*).

- 1 Från urtavlan håller du ned **B**.
- 2 Välj **Urtavla**.
- 3 Svep åt vänster eller höger för att bläddra igenom tillgängliga urtavlor.
- 4 Välj urtavla genom att trycka på skärmen.

## Skapa en egen urtavla


Du kan skapa en ny urtavla genom att välja layout, färger och ytterligare data.

- 1 Från urtavlan håller du ned **B**.
- 2 Välj **Urtavla**.
- 3 Svep åt vänster och välj **+**.
- 4 Välj typ av urtavla.
- 5 Välj typ av bakgrund.
- 6 Svep uppåt eller nedåt för att bläddra igenom bakgrundsalternativen och tryck på skärmen för att välja den bakgrund som visas.
- 7 Svep uppåt eller nedåt för att bläddra igenom de analoga och digitala urtavlor och tryck på skärmen för att välja den urtavla som visas.
- 8 Välj varje datafält du vill anpassa och välj de data som ska visas i det.  
En vit ram anger de anpassningsbara datafälten för den här urtavlan.
- 9 Svep åt vänster för att anpassa tidsmarkörerna.
- 10 Svep uppåt eller nedåt för att bläddra igenom tidsmarkörerna och tryck på skärmen för att välja en tidsmarkör.
- 11 Svep uppåt eller nedåt för att bläddra igenom accentfärgerna och tryck på skärmen för att välja den färg som visas.
- 12 Tryck på **A**.  
Klockan anger den nya urtavlan som din aktiva urtavla.

## Redigera en urtavla

Du kan anpassa stilen och datafälten på urtavlan.

**Obs!** Du kan inte redigera vissa urtavlor.

- 1 Från urtavlan håller du ned **B**.
- 2 Välj **Urtavla**.
- 3 Svep åt vänster eller höger för att bläddra igenom tillgängliga urtavlor.
- 4 Välj  för att redigera en urtavla.
- 5 Välj ett alternativ som du vill redigera.
- 6 Svep uppåt eller nedåt för att bläddra bland alternativen.
- 7 Tryck på **A** för att välja alternativet.
- 8 Välj urtavla genom att trycka på skärmen.

## Widgetar

Klockan levereras med förenklade widgets som ger snabb information ([Visa förenklade widgetar, sidan 27](#)). För vissa förenklade widgetar krävs en Bluetooth anslutning till en kompatibel telefon.

Vissa förenklade widgetar visas inte som standard. Du kan lägga till dem i den förenklade widgetslingan manuellt ([Anpassa widgetslingan, sidan 28](#)).


Namn	Beskrivning
Body Battery	Visar aktuell nivå för Body Battery och ett diagram över din nivå under de senaste timmarna ( <i>Body Battery, sidan 28</i> ).
Kalender	Visar kommande möten från kalendern i din telefon.
Kalorier	Visar kaloriinformation för aktuell dag.
Utmaningar	Visar din aktuella rankning på topplistan om du deltar i en Garmin Connect utmaning.
Antal trappor	Spårar antal trappor och framsteg mot målet.
Garmin Coach	Visar planerade träningspass när du väljer ett Garmin träningsprogram från tränaren på Garmin Connect kontot. Planen anpassar sig efter din nuvarande konditionsnivå, dina preferenser vad gäller tränare och schema samt tävlingsdatum.
Health Snapshot	Startar en Health Snapshot session på klockan som registrerar flera viktiga hälsovärden när du håller dig stilla i två minuter. Du kan använda den till att få en översikt över din allmänna kardiovaskulära status. Klockan används till att registrera mätvärden som medelpuls, stressnivå och andningsfrekvens. Visar sammanfattningar av dina sparade Health Snapshot sessioner ( <i>Health Snapshot™, sidan 15</i> ).
Puls	Visar din aktuella puls i slag per minut och ett diagram över din genomsnittliga vilopuls.
Historik	Visar din aktivitetshistorik och ett diagram över dina registrerade aktiviteter.
HRV-status	Visar ditt sjudagarsmedel för pulsvariabilitet under natten ( <i>HRV-test, sidan 29</i> ).
Vätskeintag	Gör att du kan hålla koll på den mängd vatten du dricker och dina framsteg mot ditt dagliga mål.
Intensiva minuter	Håller koll på den tid du deltagit i måttliga till högintensiva aktiviteter, ditt mål för antalet intensiva minuter per vecka och dina framsteg mot ditt mål.
Jetlag-vägledning	Visar din interna klocka under resan och ger vägledning som hjälper dig att acklimatisera dig till tidszonen på din destination ( <i>Använda Jetlagrådgivning, sidan 32</i> ).
Senaste aktiviteten	Visar en kort sammanfattning av din senast registrerade aktivitet.
Senaste golfrunda Senaste cykeltur Senaste löptur Senaste styrkeaktivitet Senaste simning Senaste körning	Visar en kort sammanfattning av din senast registrerade aktivitet och historik för den angivna sporten.
Lampor	Visar cykellampscontroller när du har parat ihop en Varia lampa med klockan i Venu 3 series.
Musikkontroller	Ger musikspelarkontroller för din telefon eller musik i klockan.
Aviseringar	Meddelar om inkommande samtal, sms, uppdateringar i sociala medier med mera, baserat på aviseringsinställningarna på din telefon ( <i>Aktivera aviseringar för Bluetooth, sidan 61</i> ).
Pulsoximeter	Gör att du kan läsa av en manuell pulsoximeter ( <i>Läsa av pulsoximetervärdet, sidan 50</i> ). Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa pulsoximetervärdet registreras inte mätningarna.



Namn	Beskrivning
Körningar	I rullstolsläget registreras din dagliga rullstolskörning, ditt körningsmål och data för föregående dagar.
RCT-kamerakontroller	Gör att du manuellt kan ta ett foto och spela in ett videoklipp ( <i>Använda Varia kamerakontrollerna, sidan 33</i> ).
Återhämtning	Visar tiden för återhämtning. Den maximala tiden är fyra dagar, och minsta möjliga tid är sex timmar.
Andning	Din aktuella andningsfrekvens mätt i andetag per minut och ditt genomsnitt över sju dagar. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av.
Sömn	Visar den totala sömntiden, ett sömnresultat och information sömnstadier för föregående natt.
Sömncoach	Ger sömnbehovsrekommendationer baserat på sömn- och aktivitetshistorik, HRV-status och tupplurar.
Steg	Håller reda på din dagliga stegräkning, dina stegmål och data under de senaste dagarna.
Stress	Visar din aktuella stressnivå och ett diagram över din stressnivå. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av. Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa din stressnivå registreras inte stressmätningar ( <i>Använda den förenklade stressnivåwidgeten, sidan 29</i> ).
Väder	Visar aktuell temperatur- och väderprognos.
Kvinnors hälsa	Visar aktuell cykel eller graviditetsspåringsstatus. Du kan visa och logga dagliga symptom.

### Visa förenklade widgetar

- På urtavlan drar du uppåt eller nedåt med fingret.



Slingan med förenklade widgetar visas på klockan.

- Om du vill visa mer information om en förenklad widget väljer du den.
- Om du vill visa ytterligare alternativ och funktioner för en förenklad widget håller du ned **B**.

## Anpassa widgetslingan

- 1 På urtavlan drar du uppåt eller nedåt med fingret.  
Slingan med förenklade widgetar visas på klockan.
- 2 Välj ✎.
- 3 Välj en förenklad widget.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Om du vill ta bort en widget från slingan väljer du ✕.
  - Om du vill ändra plats för en widget i slingan väljer du och håller ned ≡ och drar widgeten till önskad plats på skärmen.
- 5 Om det behövs väljer du + för att lägga till en widget i slingan.

## Body Battery


Klockan analyserar pulsvariabilitet, stressnivå, sömnkvalitet och aktivitetsdata för att fastställa din totala Body Battery nivå. Precis som bränslemätaren i en bil visar den hur mycket reservenergi du har kvar. Body Battery nivån sträcker sig från 5 till 100 där 5 till 25 är låg reservenergi, 26 till 50 är normal reservenergi, 51 till 75 är hög reservenergi och 76 till 100 är mycket hög reservenergi.

Du kan synkronisera klockan med ditt Garmin Connect konto för att visa din senaste Body Battery nivå, långsiktiga trender och ytterligare information ([Tips för bättre Body Battery data, sidan 28](#)).

## Visa den förenklade widgeten Body Battery

Din aktuella nivå för Body Battery visas i den förenklade widgeten Body Battery.

- 1 Om du vill visa den förenklade widgeten Body Battery sveper du uppåt eller nedåt.  
**Obs!** Du måste eventuellt lägga till den förenklade widgeten i din slinga med förenklad widgetar ([Anpassa widgetslingan, sidan 28](#)).
- 2 Om du vill visa ett diagram med data för Body Battery sedan midnatt väljer du den förenklad widgeten.




- 3 Svep uppåt för att visa en kombinerad graf av din Body Battery och stressnivå.

## Tips för bättre Body Battery data

- För mer exakta resultat bör du bära klockan medan du sover.
- När du sover laddas ditt Body Battery.
- Om anstränger dig eller är stressad laddas ditt Body Battery ur snabbare.
- Matintag, liksom stimulantia som koffein, har ingen inverkan på din Body Battery.

## HRV-test

Klockan analyserar mätvärdena från pulsmätning vid handleden medan du sover för att fastställa din pulsvariabilitet (HRV). Träning, fysisk aktivitet, sömn, kost och hälsosamma vanor påverkar alla din pulsvariabilitet. HRV-värden kan variera kraftigt beroende på kön, ålder och konditionsnivå. Ett balanserat HRV-värde kan vara positiva tecken på hälsa, till exempel bra tränings- och återhämtningsbalans, bättre kardiovaskulär kondition och förmåga att stå emot stress. Ett obalanserat eller dåligt värde kan vara tecken på utmattning, större återhämtningsbehov eller ökad belastning. För bästa resultat bör du bära klockan medan du sover. Klockan behöver tre veckors sammanhängande sömndata för att visa din pulsvariabilitetstatus.



Status	Beskrivning
Balanserad	Din genomsnittliga HRV under sju dagar ligger inom standardintervallet.
Obalanserad	Din genomsnittliga HRV under sju dagar är över eller under standardintervallet.
Låg	Din genomsnittliga HRV under sju dagar är långt under standardintervallet.
Dåligt Ingen status	Medelvärdena för din HRV ligger långt under det normala intervallet för din ålder. Ingen status innebär att det inte finns tillräckligt med data för att generera ett sjudagarsmedelvärde.

Du kan synkronisera klockan med ditt Garmin Connect konto för att visa din aktuella pulsvariabilitetstatus, trender och pedagogisk feedback.

## Använda den förenklade stressnivåwidgeten

Den förenklade stressnivåwidgeten visar din aktuella stressnivå och ett diagram över din stressnivå sedan midnatt. Den kan även vägleda dig genom en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av.

- 1 Medan du sitter stilla eller är inaktiv sveper du uppåt eller nedåt för att visa den förenklade stressnivåwidgeten.

**TIPS:** Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa din stressnivå visas ett meddelande i stället för en siffra för stressnivån. Du kan kontrollera din stressnivå igen efter några minuters inaktivitet.

- 2 Tryck på den förenklade widgeten för att se ett diagram över din stressnivå sedan midnatt.

Blå staplar anger viloperioder. Gula staplar anger perioder av stress. Grå staplar visar tider som du varit för aktiv för att det skulle gå att fastställa din stressnivå.

- 3 Om du vill starta en andningsaktivitet sveper du uppåt och väljer ✓.

## Kvinnors hälsa

### Menscykelspårning

Menstruationscykeln är en viktig del av din hälsa. Du kan använda klockan för att logga fysiska symptom, sexuell aktivitet, ägglossningsdagar med mera ([Logga information om menstruationscykeln, sidan 30](#)) Du kan läsa mer och ställa in funktionen i inställningarna Hälsostatistik i appen Garmin Connect.

- Menscykelspårning och detaljer
- Fysiska och emotionella symtom
- Prognoser om mens och fertilitet
- Hälsa- och kostinformation

**Obs!** Du kan använda appen Garmin Connect till att lägga till och ta bort förenklade widgetar.

### Logga information om menstruationscykeln

Innan du kan logga information om menstruationscykeln från din Venu 3 series måste du ställa in menstruationscykelspårning i Garmin Connect appen.

- 1 Slep för att visa den förenklade widgeten hälsospårning för kvinnor.
- 2 Tryck på pekskärmen.
- 3 Välj **+**.
- 4 Om dagens datum är en menstruationsdag väljer du **Mensdag** > **✓**.
- 5 Välj ett alternativ:
  - Om du vill gradera flödet från lätt till kraftigt väljer du **Flöde**.
  - Om du vill logga fysiska symptom, t.ex. akne, ryggvärk och trötthet väljer du **Symptom**.
  - Om du vill logga humör väljer du **Humör**.
  - Om du vill logga flytningar väljer du **Flytning**.
  - För att ange aktuellt datum som ägglossningsdag väljer du **Ägglossningsdag**.
  - Om du vill logga sexuell aktivitet väljer du **Sexuell aktivitet**.
  - Om du vill betygsätta din sexlust från låg till hög väljer du **Sexlust**.
  - Om du vill ange dagens datum som en menstruationsdag väljer du **Mensdag**.

### Graviditetsspårning

Graviditetsspårningsfunktionen visar uppdateringar varje vecka av graviditeten och ger information om hälsa och kost. Du kan använda klockan för att logga fysiska och känslomässiga symptom, blodsockerresultat och barnets rörelser ([Logga graviditetsinformation, sidan 31](#)). Du kan läsa mer och ställa in funktionen i inställningarna Hälsostatistik i appen Garmin Connect.

## Logga graviditetsinformation

Innan du kan logga din information måste du konfigurera graviditetsspårning i Garmin Connect appen.

1 Svep för att visa den förenklade widgeten hälsospårning för kvinnor.



2 Tryck på pekskärmen.

3 Välj ett alternativ:

- Välj **Symptom** för att logga dina fysiska symtom, ditt humör och mycket mer.
- Välj **Blodsocker** för att logga dina sockernivåer före och efter måltider och innan läggdags.
- Välj **Rörelse** för att använda ett stoppur eller en timer för att registrera barnets rörelser.

4 Följ instruktionerna på skärmen.

## Vätskekontroll

Du kan spåra ditt dagliga vätskeintag, aktivera mål och varningar och ange de behållarstorlekar du använder oftast. Om du aktiverar automatiska mål ökar ditt mål under de dagarna när du spelar in en aktivitet. När du tränar behöver du mer vätska för att ersätta det du förlorat när du svettades.

**Obs!** Du kan använda Connect IQ appen till att lägga till och ta bort förenklade widgetar.

## Använda den förenklade widgeten för spårning av vätskeintag

I den förenklade widgeten för spårning av vätskeintag visas ditt vätskeintag och ditt dagliga vätskemål.

- 1 Svep uppåt eller nedåt för att visa den förenklade vätskewidgeten.
- 2 Välj den förenklade widgeten för att lägga till vätskeintag.



- 3 Tryck på **+** för varje vätskeportion du dricker (1 cup, 8 oz. eller 250 ml).
- 4 Välj en behållare för att öka vätskeintaget med behållarens volym.
- 5 Håll ned **B** för att anpassa widgeten.
- 6 Välj ett alternativ:
  - Om du vill ändra måttenhet väljer du **Enheter**.
  - Om du vill aktivera dynamiska dagliga mål som ökar efter att du har spelat in en aktivitet väljer du **Öka mål automatiskt**.
  - Om du vill aktivera vätskepåminnelser väljer du **Varningar**.
  - Om du vill anpassa behållarstorlekarna väljer du **Behållare**, väljer en behållare, väljer måttenhet och anger behållarens storlek.

## Använda Jetlagrådgivning

Innan du kan använda den förenklade widgeten Jetlag måste du planera en resa i Garmin Connect appen ([Planera en resa i Garmin Connect appen, sidan 32](#)).

Du kan använda den förenklade widgeten Jetlag när du reser för att se hur din interna klocka står sig jämfört med den lokala tiden och få vägledning om hur du kan minska effekterna av jetlag.

- 1 På urtavlan sveper du uppåt eller nedåt för att visa den förenklade widgeten **Jetlag**.
- 2 Tryck på **A** för att se hur din interna klocka står sig jämfört med den lokala tiden och se den totala nivån av jetlag.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Om du vill se ett informationsmeddelande om din nuvarande jetlag trycker du på **A**.
  - Om du vill se en tidslinje för rekommenderade åtgärder för att minska symptomen på jetlag sveper du uppåt.

## Planera en resa i Garmin Connect appen

- 1 I appen Garmin Connect väljer du **☰** eller **•••**.
- 2 Välj **Träning och planering > Jetlag-vägledning > Lägg till reseinformation**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Använda Varia kamerakontrollerna

### OBS!




I vissa jurisdiktioner kan det vara förbjudet eller reglerat att spela in video, ljud eller bilder, eller kan kräva att alla passagerare vet att du spelar in och samtycker till detta. Det är ditt ansvar att känna till och följa alla lagar, förordningar och andra begränsningar i jurisdiktioner där du planerar att använda enheten.

Innan du kan använda Varia kamerakontrollerna måste du para ihop tillbehöret med klockan (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 54*).

1 Lägg till den förenklade widgeten **Lampor** i klockan (*Widgetar, sidan 25*).

När klockan upptäcker Varia kameran ändras titeln på den förenklade widgeten till KAMERASTYRNING.

2 På den förenklade widgeten **Lampor** väljer du ett alternativ:














- Välj  för att ändra inspelningsläge.
- Välj  för att ta en bild.
- Välj  för att spara aktiviteten.

## Kontroller

Med menyn för kontroller kan du snabbt komma åt klockfunktioner och alternativ. Du kan lägga till, ändra ordning på och ta bort alternativ i menyn för kontroller (*Anpassa menyn för kontroller, sidan 34*).





Håll in  från valfri skärm.



Ikon	Namn	Beskrivning
	Hjälp	Välj för att skicka en assistansbegäran ( <i>Begära hjälp, sidan 67</i> ).
	Batterisparläge	Välj för att aktivera eller inaktivera batterisparfunktionen ( <i>Inställningar för batterihantering, sidan 70</i> ).
	Ljusstyrka	Välj för att justera skärmens ljusstyrka ( <i>Anpassa skärminställningarna, sidan 70</i> ).
	Sänd puls	Välj för att aktivera pulssändning till en ihopparad enhet ( <i>Sända puls till Garmin enheter, sidan 46</i> ).
	Stör ej	Välj för att aktivera eller inaktivera stör ej-läge för att tona ned skärmen och inaktivera aviseringar och meddelanden. Du kan till exempel använda det här läget när du tittar på film.
	Hitta min telefon	Välj för att spela upp en ljudsignal på din ihopparade telefon om den är inom räckvidd för Bluetooth. Bluetooth signalstyrkan visas på skärmen på klockan i Venu 3 series och förstärks när du närmar dig telefonen.
	Skärmlås	Välj för att låsa knapparna och pekskärmen för att förhindra oavsiktliga tryckningar och sveprörelser.
	Telefonanslutning	Välj för att aktivera eller inaktivera Bluetooth teknologi och din anslutning till din ihopparade telefon.
	Stäng av	Välj för att stänga av klockan.
	Sömläge	Välj för att aktivera eller inaktivera Sömläge, ställa in en timer för tupplur och manuellt spåra dina tupplurar.
	Synkronisera	Välj för att synkronisera klockan med den ihopparade telefonen.
	Tidssynkronisering	Välj för att synkronisera klockan med tiden på telefonen eller använd satelliter.
	Volym	Välj för att öppna klockans volymkontroller.

## Anpassa menyn för kontroller

Du kan lägga till, ta bort och ändra ordningen på genvägsmenyalternativ i menyn för kontroller (*Kontroller, sidan 33*).

- Håll ned .
- Menyn för kontroller visas.
- Välj **Ändra**.
- Välj den genväg som du vill anpassa.
- Välj ett alternativ:
  - Om du vill ändra plats för en genväg i menyn för kontroller väljer du och håller ned  och drar genvägen till önskad plats på skärmen.
  - Om du vill ta bort genvägen från menyn för kontroller väljer du .
- Om det behövs väljer du  för att lägga till en genväg i menyn för kontroller.



## Morgonrapport

Klockan visar en morgonrapport baserat på din normala uppvakningstid. Tryck på för att visa rapporten, som inkluderar väder, sömn, status för pulsvariabilitet över natten med mera ([Anpassa din morgonrapport, sidan 35](#)).

### Anpassa din morgonrapport

**Obs!** Du kan anpassa dessa inställningar på klockan eller på ditt Garmin Connect konto.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Morgonrapport**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj **Visa rapport** om du vill aktivera eller avaktivera morgonrapporten.
  - Välj **Redigera rapport** om du vill anpassa ordningen och typen av data som visas i morgonrapporten.
  - Välj **Ditt namn** om du vill anpassa kontonamnet.

### Ställa in en genväg

Du kan ställa in en genväg till din favoritapp, -widget eller -kontroll, till exempel din Garmin Pay plånbok eller musikkontrollerna.


- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Genväg**.
- 3 Välj en knapp eller svep för att anpassa.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Välj en genväg.
  - Välj **Avaktivera** för att stänga av knappen eller svepfunktionen.

## Garmin Pay

Med Garmin Pay funktionen kan du använda din klocka för att betala för inköp på anslutna platser med kredit- eller betalkort från en ansluten bank.

### Konfigurera din Garmin Pay plånbok

Du kan lägga till ett eller flera kredit- eller betalkort i din Garmin Pay plånbok. Gå till [garmin.com/garminpay/banks](https://garmin.com/garminpay/banks) om du vill hitta anslutna banker.

- 1 Från appen Garmin Connect väljer du  eller **•••**.
- 2 Välj **Garmin Pay > Sätt igång**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Betala för ett köp med hjälp av klockan

Innan du kan använda klockan till att betala för köp måste du konfigurera minst ett betalkort.

Du kan använda klocka för att betala för köp på en ansluten plats.

1 Tryck på **A**.

2 Välj **Appar > Plånbok**.

3 Ange den fyrsiffriga lösenordskoden.

**Obs!** Om du anger lösenordskoden felaktigt tre gånger, låses plånboken och du måste återställa din kod i Garmin Connect appen.

Det senast använda betalkortet visas.



4 Om du har lagt till flera kort i Garmin Pay plånboken sveper du för att byta till ett annat kort (valfritt).

5 Inom 60 sekunder håller du klockan nära betalterminalen, med klockan vänd mot terminalen.



Klockan vibrerar och visar en bock när den har kommunicerat klart med terminalen.

6 Vid behov följer du instruktionerna på kortläsaren för att slutföra transaktionen.

**TIPS:** När du har matat in din lösenordskod kan du göra betalningar utan kod i 24 timmar så länge du fortsätter att bära din klocka. Om du tar bort klockan från handleden eller avaktiverar pulsövervakningen måste du ange lösenordskoden igen innan du betalar.

## Lägga till ett kort i Garmin Pay plånboken

Du kan lägga till upp till 10 kredit- eller betalkort i din Garmin Pay plånbok.

1 Från appen Garmin Connect väljer du  eller .

2 Välj **Garmin Pay >  > Lägg till kort**.


3 Följ instruktionerna på skärmen.

När kortet har lagts till kan du välja kortet på klockan när du genomför en betalning.

## Hantera Garmin Pay kort

Du kan tillfälligt avaktivera eller ta bort ett kort.

**Obs!** I vissa länder kan deltagande finansiella institutioner begränsa Garmin Pay funktionerna.

1 Från appen Garmin Connect väljer du  eller .

2 Välj **Garmin Pay**.

3 Välj ett kort.

4 Välj ett alternativ:

- Om du tillfälligt vill avaktivera eller återaktivera kortet väljer du **Avaktivera kort**.

Kortet måste vara aktiverat för att du ska kunna göra inköp med din Venu 3 series klocka.

- Välj  för att ta bort kortet.

## Ändra din Garmin Pay kod

Du måste veta din nuvarande kod för att kunna ändra den. Om du glömmer din lösenordskod måste du återställa Garmin Pay funktionen för Venu 3 series klockan, skapa en lösenordskod och ange dina kortuppgifter på nytt.

1 Från Venu 3 series enhetssidan i Garmin Connect appen väljer du **Garmin Pay > Ändra lösenordskod**.

2 Följ instruktionerna på skärmen.

Nästa gång du betalar med Venu 3 series klockan måste du ange den nya lösenordskoden.

# Träning

## Enhetlig träningsstatus

När du använder fler än en Garmin enhet med Garmin Connect kontot kan du välja vilken enhet som är den primära datakällan för vardaglig användning och för träning.

I Garmin Connect appens meny väljer du Inställningar.

**Primär träningsenhet:** Ställer in den prioriterade datakällan för träningsdata som träningsstatus och belastningsfokus.

**Primär wearable:** Ställer in prioriterad datakälla för dagliga hälsodata som steg och sömn. Det här bör vara den klocka du använder oftast.

**TIPS:** Garmin rekommenderar att du synkroniserar ofta med ditt Garmin Connect konto för att få så exakta resultat som möjligt.

## Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar

Du kan synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar från andra Garmin enheter till din klocka i Venu 3 series via ditt Garmin Connect konto. På så sätt kan klockan visa din träning och kondition mer noggrant. Du kan till exempel registrera en tur med en Edge® cykeldator och se aktivitetsdetaljer och återhämtningstid på din klocka i Venu 3 series.

Synkronisera din klocka i Venu 3 series andra Garmin enheter med ditt Garmin Connect konto.

**TIPS:** Du kan ställa in en primär träningsenhet och en primär wearable enhet i Garmin Connect appen (*Enhetlig träningsstatus, sidan 37*).

Senaste aktiviteter och prestationsmätningar från dina andra Garmin enheter visas på din klocka i Venu 3 series.

## Aktivitetsspårning

Aktivitetsspårningsfunktionen registrerar stegräkning, tillryggalagd sträcka, intensiva minuter, antal trappor, kalorier som förbränts och sömnstatistik för varje registrerad dag. Dina förbrända kalorier omfattar din basalmetabolism plus aktivitetskalorier.


Antalet steg under dagen visas i den förenklade stegwidgeten. Stegräkning uppdateras periodiskt.

När rullstolsläget är aktiverat registrerar klockan olika mätvärden, som körningar i stället för steg (*Rullstolsläge, sidan 56*)).

För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning och konditionsdata, gå till [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

## Automatiskt mål

Klockan skapar automatiskt mål för dagliga steg och antal trappor baserat på dina tidigare aktivitetsnivåer. När du rör på dig under dagen visar enheten dina framsteg mot ditt dagliga mål <sup>1</sup>.



När rullstolsläget är aktiverat spårar klockan körningar istället för steg och skapar ett dagligt körningsmål ([Rullstolsläge, sidan 56](#)).

Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du ställa in ett anpassat mål för steg och antal trappor på ditt Garmin Connect konto.

## Använda inaktivitetsvarning

Att sitta stilla under för långa perioder kan trigga skadliga metaboliska tillståndsförändringar. Inaktivitetsvarningen påminner dig om att röra på dig. Efter en timmes inaktivitet visas ett meddelande. Klockan vibrerar dessutom om vibration är aktiverat ([Systeminställningar, sidan 69](#)).

Gå en kort promenad (minst ett par minuter) för att återställa inaktivitetsvarningen.

## Aktivera rörelseavisering

- 1 Håll ned <sup>B</sup>.
- 2 Välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Hälsa & välmående > Rörelseaviser. > På.**

## Sömnsparning

Klockan mäter och övervakar automatiskt dina rörelser under dina normala sömntimmar medan du sover. Du kan ställa in dina normala sovtider i Garmin Connect appen eller i inställningarna för användarprofilen på klockan. Sömnstatistiken omfattar totalt antal timmar sömn, sömnstadier, sömnrörelser och sömnresultat. Din sömntränare ger sömnbehovsrekommendationer baserat på sömn- och aktivitetshistorik, HRV-status och tupplurar ([Widgetar, sidan 25](#)). Tupplurar läggs till i din sömnstatistik och kan även påverka din återhämtning. Du kan visa detaljerad sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.

**Obs!** Du kan använda stör ej-läge för att stänga av aviseringar och varningar, med undantag för larm ([Använda stör ej-läge, sidan 62](#)).

## Använda automatisk sömnmätning

- 1 Bär klockan när du sover.
- 2 Överför sömnsparningsdata till Garmin Connect webbplatsen ([Garmin Connect, sidan 63](#)).  
Du kan visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.  
Du kan se sömninformation från föregående natt på Venu 3 series klockan ([Widgetar, sidan 25](#)).

## Intensiva minuter

För att du ska kunna förbättra din hälsa rekommenderar organisationer som Världshälsoorganisationen minst 150 minuter per vecka av aktiviteter med måttlig intensitet, till exempel rask promenad, eller 75 minuter per vecka av aktiviteter med hög intensitet, till exempel löpning.

Klockan övervakar aktivitetens intensitet och håller koll på den tid du ägnar åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet (pulsdata krävs för att mäta hög intensitet). Klockan lägger ihop de måttliga aktivitetsminuterna med de intensiva aktivitetsminuterna. Dina totala intensiva minuter fördubblas när de läggs till.

## Få intensiva minuter

Klockan Venu 3 series beräknar intensiva minuter genom att jämföra dina pulsdata med din genomsnittliga vilopuls. Om pulsmätningen är avstängd beräknar klockan måttligt intensiva minuter genom att analysera dina steg per minut.

- Starta en schemalagd aktivitet för den mest noggranna beräkningen av intensiva minuter.
- Bär klockan hela dagen och natten för den mest noggranna vilopulsen.

## Garmin Move IQ™

När dina rörelser stämmer överens med bekanta övningsmönster upptäcker Move IQ funktionen automatiskt händelsen och visar den på din tidslinje. Move IQ händelserna visar aktivitetstyp och varaktighet, men de visas inte i aktivitetslistan eller nyhetsflödet.

Move IQ funktionen kan automatiskt starta en schemalagd aktivitet för gång och löpning med tidströsklar som ställts in i appen Garmin Connect. Dessa aktiviteter läggs till i aktivitetslistan.

## Aktivera självutvärdering

När du sparar en aktivitet kan du utvärdera din upplevda ansträngning och hur du kände dig under aktiviteten. Du hittar din självutvärderingsinformation på ditt Garmin Connect konto.

1 Tryck på **A**.

2 Välj en aktivitet.

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

3 Välj **▲** > **Inställningar** > **Självutvärdering**.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill slutföra självutvärdering endast efter träningspass väljer du **Endast träningspass**.
- Om du vill slutföra självutvärderingen efter varje aktivitet väljer du **Alltid**.

## Inställningar för aktivitetsspårning

Håll ned **B** och välj **Inställningar** > **Aktivitetsmätning**.

**Status:** Stänger av funktionen för aktivitetsspårning.

**Move IQ:** Du kan slå på och stänga av Move IQ händelser.

**Automatisk aktivitetsstart:** Gör att klockan kan skapa och spara schemalagda aktiviteter automatiskt när funktionen Move IQ upptäcker att du går eller springer. Du kan ange minsta tidströskel för löpning och gång.

**Intensiva minuter:** Gör att du kan ställa in en pulszon för måttligt intensiva minuter och en högre pulszon för högtintensiva minuter. Du kan även välja Automatiskt om du vill använda standardalgoritmen.

## Stänga av aktivitetsspårning

När du stänger av aktivitetsspårning registreras inte dina steg, antal trappor, intensiva minuter, sömnmätning eller Move IQ-aktiviteter.

1 På urtavlan håller du **B** nedtryckt.

2 Välj **Inställningar** > **Aktivitetsmätning** > **Status** > **Av**.

## Träningspass

Klockan kan vägleda dig genom träningspass med flera steg som innehåller mål för varje steg, såsom distans, tid, repetitioner eller andra mätdata. Klockan innehåller flera förinstallerade träningspass för flera aktiviteter, inklusive styrka, kondition, löpning och cykling. Du kan skapa och hitta fler träningspass och träningsprogram med Garmin Connect appen och överföra dem till klockan.

Om klockan är i rullstolsläge innehåller klockan träningspass för körningsaktiviteter, handcykling med mera ([Användarprofil, sidan 55](#)).

Du kan skapa ett schemalagt träningsprogram med Garmin Connect kalendern och skicka de schemalagda träningspassen till din klocka.


### Påbörja ett träningspass

Klockan kan vägleda dig genom flera steg i ett träningspass.

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Välj **^** > **Träningspass**.
- 4 Välj ett träningspass.

**Obs!** Endast träningspass som är kompatibla med den valda aktiviteten visas i listan.

**TIPS:** Om den är tillgänglig trycker du på muskelkartan **1** för att visa de riktade muskelgrupperna.



5 Sveg uppåt för att visa träningspassets steg (valfritt).

6 Tryck på **A** för att starta aktivitetstimern.

När du har påbörjat ett träningspass visar klockan varje steg i passet, steganteckningar (valfritt), målet (valfritt) och aktuella träningsdata. Om du vill ha information om styrka, yoga eller pilates visas en instruktionsanimering.



### Följa ett träningspass från Garmin Connect

Innan du kan hämta ett träningspass från Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto ([Garmin Connect, sidan 63](#)).

- 1 Välj ett alternativ:
  - Öppna Garmin Connect appen.
  - Gå till [connect.garmin.com](https://connect.garmin.com).
- 2 Välj **Träning och planering** > **Träningspass**.
- 3 Hitta ett träningspass eller skapa och spara ett nytt träningspass.
- 4 Välj **↪** eller **Skicka till enhet**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

## Använda Garmin Connect träningsprogram

Innan du kan hämta och använda ett träningsprogram måste du ha ett Garmin Connect konto ([Garmin Connect, sidan 63](#)) och du måste para ihop Venu 3 series klockan med en kompatibel telefon.

- 1 Från Garmin Connect appen väljer du  eller .
- 2 Välj **Träning och planering > Träningsprogram**.
- 3 Välj och schemalägg ett träningsprogram.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.
- 5 Kontrollera träningsprogrammet i kalendern.

## Anpassade träningsprogram

Ditt Garmin Connect konto har ett anpassat träningsprogram och en Garmin tränare som passar dina träningsmål. Du kan exempelvis besvara några frågor och hitta en plan som hjälper dig att slutföra ett lopp på 5 km. Planen anpassar sig efter din nuvarande konditionsnivå, dina preferenser vad gäller tränare och schema samt tävlingsdatum. När du påbörjar ett program läggs den förenklade träningswidgeten Garmin till i slingan med förenklade widgetar på Venu 3 series klockan.



## Starta dagens träning

När du skickar träningsprogram till klockan visas den förenklade träningswidgeten Garmin i din slinga med förenklade widgetar.

- 1 Om du vill visa den förenklade träningswidgeten Garmin sveper du på urtavlan.
- 2 Välj den förenklade widgeten.  
Om ett träningspass för aktiviteten är schemalagt till idag, visar klockan namnet på passet och uppmanar dig att starta det.
- 3 Välj ett träningspass.
- 4 Välj **Visa** om du vill visa stegen i träningspasset och svep åt höger när du har tittat färdigt på stegen (valfritt).
- 5 Välj **Kör träningspass**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.

## Visa schemalagda träningspass

Du kan visa träningspass som är schemalagda i träningskalendern och starta ett träningspass.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Svep uppåt.
- 4 Välj **Träningskalender**.  
Dina schemalagda träningspass visas, sorterade efter datum.
- 5 Välj ett träningspass.
- 6 Rulla om du vill visa stegen för träningspasset.
- 7 Tryck på  för att starta träningspasset.

## Inställningar och varningar för hälsa och välbefinnande

Håll ned **B** och välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Hälsa & välmående**.

**Puls:** Se *Ställa in en varning för onormal puls*, sidan 46.

**Rörelseaviser.:** Aktiverar funktionen Rörelseaviser. (*Använda inaktivitetsvarning*, sidan 38).

**Stressvarningar:** Meddelar dig när perioder med stress har tömt Body Battery (*Använda den förenklade stressnivåwidgeten*, sidan 29)).

**Viloaviser:** Meddelar dig när du har en avkopplande stund och dess inverkan på Body Battery (*Body Battery*, sidan 28)).

**Daglig sammanfattning:** Aktiverar den dagliga Body Battery sammanfattningen som visas några timmar före din sömn börjar. Den dagliga sammanfattningen ger information om hur din dagliga stress- och aktivitethistorik påverkade Body Battery (*Visa den förenklade widgeten Body Battery*, sidan 28)).

**Mål:** Gör att du kan slå på och stänga av målaviseringsar eller aktivera dem när en aktivitet inte pågår. Det visas målaviseringsar för dina mål för antal steg och antal trappor varje dag och för ditt mål för antalet intensiva minuter varje vecka.

**Jetlag:** Gör att du kan slå på och stänga av specifika jetlag-aviseringsar, till exempel tips om när du ska ta en tupplur eller söka upp ljus (*Använda Jetlagrådgivning*, sidan 32).

**Varning för att förflytta vikten:** I rullstolsläget kan du ställa in en timer som påminner dig om att flytta din vikt i rullstolen (*Rullstolsläge*, sidan 56).

## Historik

Klockan lagrar upp till 200 timmars aktivitetsdata. Du kan synkronisera dina data för att visa obegränsat med aktiviteter, aktivitetsspåringsdata och pulsmättningsdata på ditt Garmin Connect konto (*Använda Garmin Connect appen*, sidan 64) (*Använda Garmin Connect på din dator*, sidan 64).

När klockans minne är fullt skrivs de äldsta data över.

### Använda historik

1 Tryck på **A**.

2 Välj **Appar > Historik**.

**Obs!** Du kan behöva lägga till appen på hemskrärmen (*Anpassa aktivitets- och applistan*, sidan 19).

Klockan visar den totala aktivitetstiden i timmar.

3 Välj **•••** och välj ett alternativ.

- Sveg uppåt för att visa en tidigare aktivitet.
- Välj aktiviteten och svep uppåt för att visa ytterligare information om varje aktivitet.

4 Välj **B** och välj ett alternativ:

- Välj **Grafvy** för att ställa in det dataområde som visas i historikgrafan.
- Välj **Rekord** för att visa ditt personliga rekord för en viss sport.
- Välj **Totaler** för att visa totaler per vecka och månad för en viss sport.
- Välj **Alternativ** för att ta bort aktiviteter eller återställa totaler.



## Visa din tid i varje pulszone

Innan du kan visa pulszone-data måste du avsluta en aktivitet med pulsmätning och spara aktiviteten. Genom att visa tiden i varje pulszone kan du anpassa träningsintensiteten.

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Appar > Historik**.  
**Obs!** Du kan behöva lägga till appen på startskärmen (*Anpassa aktivitets- och applistan*, sidan 19).
- 3 Välj **•••**.
- 4 Svep uppåt och välj en aktivitet.
- 5 Svep uppåt för att visa information om pulszone.

## Personliga rekord

När du avslutar en aktivitet visar klockan alla nya personliga rekord du har uppnått under aktiviteten. Personliga rekord omfattar din snabbaste tid under flera typiska tävlingsdistanser, den högsta vikten i en styrkeaktivitet för vanliga övningar och längsta löptur, cykeltur eller simtur.

**Obs!** För cykling innefattar personliga rekord även största stigningen och bästa kraften (kraftmätare krävs).

## Visa dina personliga rekord

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Appar > Historik**.  
**Obs!** Du kan behöva lägga till appen på hemskrämen (*Anpassa aktivitets- och applistan*, sidan 19).
- 3 Håll ned **B**.
- 4 Välj **Rekord**.
- 5 Välj en sport.

## Ta bort personliga rekord

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Appar > Historik**.  
**Obs!** Du kan behöva lägga till appen på hemskrämen (*Anpassa aktivitets- och applistan*, sidan 19).
- 3 Håll ned **B**.
- 4 Välj **Rekord**.
- 5 Välj en sport.
- 6 Välj ett alternativ:
  - Välj ett rekord och välj **Rensa rekord**.
  - Välj **Rensa alla rekord**.
- 7 Välj **✓**.

## Visa datatotaler

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Appar > Historik**.  
**Obs!** Du kan behöva lägga till appen på startskärmen (*Anpassa aktivitets- och applistan*, sidan 19).
- 3 Håll ned **B**.
- 4 Välj **Totaler**.
- 5 Välj en sport.
- 6 Välj **Varje vecka** eller **Varje månad**.

## Ta bort historik

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Appar > Historik**.  
**Obs!** Du kan behöva lägga till appen på hemskrimen (*Anpassa aktivitets- och applistan*, sidan 19).
- 3 Håll ned **B**.
- 4 Välj **Alternativ**.
- 5 Välj ett alternativ:
  - Välj **Ta bort alla aktiviteter?** för att radera alla aktiviteter från historiken.
  - Välj **Nollställa totaler** om du vill återställa alla sammanlagda sträckor och tider.  
**Obs!** Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
- 6 Välj **✓**.

## Pulsfunktioner

Venu 3 series klockan har pulsmätning vid handleden och är även kompatibel med pulsmätare med bröstrem (säljs separat). Du kan visa pulsdata på den förenklade pulswidgeten. Om data från både pulsmätning vid handleden och pulsmätning med bröstrem är tillgängliga när du startar en aktivitet använder klockan data från pulsmätningen med bröstrem.

### Pulsmätning vid handleden


#### Bära klockan

#### ⚠ OBSERVERA

Vissa användare kan uppleva hudirritation efter långvarig användning av klockan, särskilt om användaren har känslig hud eller allergier. Om du upplever att huden blir irriterad ska du ta av dig klockan och ge huden tid att läka. Se till att klockan är ren och torr och dra inte åt den för hårt för att undvika hudirritation. Mer information finns på [garmin.com/fitandcare](https://garmin.com/fitandcare).

- Bär klockan ovanför handlovsbenet.

**Obs!** Klockan ska sitta tätt men bekvämt. För mer noggrann pulsmätning ska klockan inte röra sig när du springer eller tränar. Vid pulsoximetriavläsningar ska du vara stilla.



**Obs!** Den optiska sensorn sitter på baksidan av klockan.

- Se *Tips för oregelbundna pulsdata*, sidan 45 för mer information om pulsmätning vid handleden.
- Se *Tips för oregelbundna pulsoximeterdata*, sidan 50 för mer information om pulsoximetersensorn.
- Mer information om noggrannheten hittar du på [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).
- Gå till [garmin.com/fitandcare](https://garmin.com/fitandcare) om du vill ha mer information om hur man sköter om klockan.

## Tips för oregelbundna pulldata

Om pulldata är oregelbundna eller inte visas kan du testa följande tips.

- Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig klockan.
  - Använd inte solskyddsprodukter, hudlotion och insektsmedel under klockan.
  - Se till att du inte skadar pulssensorn på klockans baksida.
  - Bär klockan ovanför handlovsbenet. Klockan ska sitta tätt men bekvämt.
  - Vänta tills ikonen för ❤️ lyser fast innan du startar aktiviteten.
  - Värm upp i 5–10 minuter och få ett pulsvärde innan du påbörjar din aktivitet.
- Obs!** Om det är kallt ute bör du värma upp inomhus.
- Skölj av klockan med kranvatten efter varje träningspass.
  - Använd ett silikonarmband när du tränar.


## Visa den förenklade pulswidgeten

I den förenklade pulswidgeten visas din aktuella puls i slag per minut. Mer information om pulsmätningens noggrannhet hittar du på [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

- 1 Om du vill visa den förenklade pulswidgeten sveper du uppåt eller nedåt på urtavlan.

**Obs!** Du måste eventuellt lägga till den förenklade widgeten i din slinga med förenklad widgetar (*Anpassa widgetslingan, sidan 28*).

- 2 Välj den förenklade widgeten för att visa din aktuella puls i slag per minut (bpm) och ett diagram över din puls under de senaste fyra timmarna.



- 3 Tryck på diagrammet och svep åt vänster eller höger för att panorera i diagrammet.
- 4 Svep uppåt för att visa din genomsnittliga vilopuls under de senaste sju dagarna.

## Ställa in en varning för onormal puls

### ⚠ OBSERVERA

Den här funktionen varnar dig endast när pulsen överskrider eller faller under ett visst antal slag per minut, som användaren angivit, efter en period av inaktivitet. Den här funktionen meddelar dig inte om något potentiellt hjärttillstånd och är inte avsedd att behandla eller diagnostisera medicinska tillstånd eller sjukdomar. Vänd dig alltid till din vårdgivare om eventuella hjärtrelaterade problem.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Hälsa & välmående > Puls**.
- 3 Välj **Högt larm** eller **Lågt larm** för att aktivera varningen.
- 4 Välj ett pulströskelvärde.

Ett meddelande visas och klockan vibrerar varje gång du överstiger eller faller under det egna värdet.

## Sända puls till Garmin enheter

Du kan sända pulsdata från klockan och visa dem på ihopparade enheter. Att sända pulsdata minskar batteriets livslängd.

**TIPS:** Du kan anpassa aktivitetsinställningarna så att pulsdata sänds automatiskt när du påbörjar en aktivitet (*Inställningar för aktiviteter och appar, sidan 19*). Du kan till exempel sända dina pulsdata till en Edge enhet medan du cyklar.

- 1 Tryck på **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Klocksensorer > Puls på handleden > Sänd puls**.
- 3 Tryck på **A**.

Klockan börjar sända pulsdata.

- 4 Para ihop klockan med din kompatibla enhet.

**Obs!** Instruktionerna för ihopparring skiljer sig åt för alla Garmin kompatibla enheter. Läs i användarhandboken.

- 5 Tryck på **A** för att sluta sända pulsdata.

## Stänga av pulsmätaren vid handleden

Standardvärdet för inställningen Puls på handleden är Automatiskt. Klockan använder automatiskt pulsmätning vid handleden om du inte parar ihop en pulsmätare med bröstrem med klockan. Pulsdata som mäts med bröstrem är endast tillgängliga under en aktivitet.

**Obs!** Om du inaktiverar den handledsbaserade pulsmätaren inaktiveras även funktioner som ditt beräknade VO2 Max, sömnmätning, intensiva minuter, funktionen för stress under hela dagen samt den handledsbaserade pulsoximetersensorn.

**Obs!** Om du avaktiverar pulsmätning vid handleden avaktiveras även den handledsbaserade identifieringsfunktionen för Garmin Pay betalningar och du måste ange en lösenordskod varje gång du vill betala (*Garmin Pay, sidan 35*).

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Klocksensorer > Puls på handleden > Status > Av**.

## Om puls zoner

Många idrottsmän använder puls zoner för att mäta och förbättra sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En puls zon är ett angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda puls zonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I allmänhet beräknas puls zoner på procentandelar av den maximala pulsen.

## Ställa in dina pulszoner

Klockan använder informationen i din användarprofil från den första konfigurationen för att fastställa dina standardpulszoner. Du kan ange separata pulszoner för olika sportprofiler, till exempel löpning och cykling. Ange maximal puls för att få korrekt information om kaloriförbränningen under aktiviteten. Du kan också ställa in varje pulszon och ange din vilopuls manuellt. Du kan justera dina zoner manuellt på klockan eller med hjälp av ditt Garmin Connect konto.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Användarprofil > Puls**.
- 3 Välj **Maximal puls** och ange din maxpuls.
- 4 Välj **✓**.
- 5 Välj **Vilopuls**.
- 6 Välj ett alternativ:
  - Välj **Anv. medelv.** om du vill använda din genomsnittliga vilopuls från klockan.
  - Välj **Ange egen** för att ställa in en egen vilopuls.
- 7 Välj en zon och ange ett värde för varje zon.
- 8 Välj en sportprofil för att lägga till separata pulszoner (valfritt).
- 9 Upprepa stegen för att lägga till pulszoner för olika sporter (valfritt).

## Träningsmål

Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa principer.

- Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
- Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din kardiovaskulära kapacitet och styrka.

Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen ([Beräkning av pulszon, sidan 47](#)) för att fastställa den bästa pulszonen för dina träningsmål.

Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls. Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.

## Beräkning av pulszon

Zon	% av maxpuls	Erhållen ansträngning	Fördelar
1	50-60 %	Avslappnat, lätt tempo, rytmisk andning	Aerobisk träning på nybörjarnivå, minskar stress
2	60-70 %	Bekvämt tempo, något djupare andning, konversation möjlig	Grundläggande konditionsträning, bra återhämtningstempo
3	70-80 %	Måttlig takt, svårare att upprätthålla konversation	Förbättrad aerobisk kapacitet, optimal kardiovaskulär träning
4	80-90 %	Snabbt tempo och något obekvämt, tung andning	Förbättrad anaerobisk kapacitet och gräns, högre hastighet
5	90-100 %	Spurtempo, ohållbart under längre perioder, ansträngd andning	Anaerobisk och muskulär uthållighet, ökad styrka

## Om VO2-maxberäkningar

VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation. Enkelt uttryckt är VO2-max en indikation på din idrottsmässiga prestationsförmåga och bör öka allt eftersom din kondition ökar. Enheten i Venu 3 series kräver pulsmätare vid handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem för att visa din VO2-maxberäkning. Enheten har olika VO2-maxberäkningar för löpning och cykling. Du måste antingen springa utomhus med GPS eller cykla med en kompatibel kraftmätare i en måttlig intensitetsnivå i flera minuter att få ett korrekt VO2-maxvärde.

På enheten visas ditt VO2-maxvärde som en siffra, beskrivning och läge på färgmätaren. På ditt Garmin Connect konto kan du se ytterligare information om ditt förväntade VO2 Max-värde, t.ex. var det rangordnas efter ålder och kön.

**Obs!** VO2 Max-värde är inte tillgänglig när klockan är i rullstolsläge.



 Lila	Överlägset
 Blå	Utmärkt
 Grön	Bra
 Orange	Ganska bra
 Röd	Dåligt

VO2-maxdata tillhandahålls av Firstbeat Analytics™. VO2-maxanalys tillhandahålls med tillstånd från The Cooper Institute®. Mer information finns i bilagan (*Standardklassificeringar för VO2-maxvärde, sidan 81*) och på [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

## Få ditt förväntade VO2-maxvärde

För den här funktionen behövs en pulsmätare vid handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem. Om du använder en pulsmätare med bröstrem måste du sätta på den och para ihop den med din klocka ([Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 54](#)).


För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra inställningen av användarprofilen ([Ställa in din användarprofil, sidan 56](#)) och ställa in din maxpuls ([Ställa in dina pulszoner, sidan 47](#)). Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en början. För att klockan ska lära sig om dina löpningsprestationer behövs det några löprundor.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Användarprofil > VO2 Max**.  
Om du redan har registrerat en rask promenad eller löptur utomhus visas ditt VO2-maxvärde. Klockan visar det datum då ditt uppskattade VO2 Max uppdaterades. Klockan uppdaterar ditt uppskattade VO2 Max varje gång du slutför en promenad eller löprunda på minst 15 minuter utomhus. Du kan starta ett VO2-maxtest manuellt och få en uppdaterad uppskattning.
- 3 Starta ett VO2-maxtest genom att trycka på skärmen.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att få ditt VO2-maxvärde.  
Ett meddelande visas när testet har slutförts.

## Få ditt förväntade VO2-maxvärde för cykling

För den här funktionen behövs en kraftmätare och en pulsmätare för handleden eller en kompatibel pulsmätare med bröstrem. Kraftmätaren måste paras ihop med klockan ([Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 54](#)). Om du använder en pulsmätare med bröstrem måste du sätta på dig den och para ihop den med klockan.

För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra inställningen av användarprofilen ([Ställa in din användarprofil, sidan 56](#)) och ställa in din maxpuls ([Ställa in dina pulszoner, sidan 47](#)). Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en början. För att klockan ska lära sig om dina cyklingsprestationer behövs det några cykelturer.

- 1 Starta en cykelaktivitet.
- 2 Cykla med jämn, hög intensitet i minst 20 minuter.
- 3 Efter cykelturen väljer du .
- 4 Svep uppåt eller nedåt för att bläddra igenom tillgängliga mått.

## Visa din konditionsålder

Din konditionsålder ger dig en uppfattning om hur kondition står sig mot personer av samma kön. Information som din ålder, ditt kroppsmasseindex (BMI), din vilopuls och din historik över intensiv aktivitet används till att beräkna din konditionsålder på klockan. Om du har en Garmin Index™ våg används ditt kroppsfettsprocentvärde i stället för ditt kroppsmasseindex (BMI) till att beräkna din konditionsålder. Träning och livsstil kan påverka din konditionsålder.

**Obs!** Om du vill beräkna din konditionsålder så exakt som möjligt slutför du inställningen av din användarprofil ([Ställa in din användarprofil, sidan 56](#)).

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Användarprofil > Konditionsålder**.

## Pulsoximeter

Klockan Venu 3 series har en pulsoximeter vid handleden som mäter syremättnaden i blodet. Att känna till syremättnaden kan vara värdefullt för att förstå din allmänna hälsa och hjälpa dig att avgöra hur kroppen anpassar sig till höjden. Klockan mäter syrenivån i blodet genom att lysa in i huden och mäta hur mycket ljus som absorberas. Detta kallas för SpO<sub>2</sub>.

Pulsoximetervärdena visas på klockan som ett SpO<sub>2</sub>-värde i procent. På ditt Garmin Connect konto kan du se mer information om dina pulsoximetervärden, exempelvis utveckling över flera dagar ([Ändra läge för pulsoximetrimätning, sidan 50](#)). Mer information om pulsoximeterens noggrannhet hittar du på [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

## Läsa av pulsoximetervärden

Du kan starta pulsoximeteravläsningar manuellt genom att visa den förenklade pulsoximeterwidgeten. Pulsoximetervärdenas noggrannhet kan variera beroende på blodflöde, klockans placering kring handleden och rörelsenivå.

**Obs!** Du måste eventuellt lägga till den förenklade pulsoximeterwidgeten i din slinga med förenklade widgetar (*Anpassa widgetslingan, sidan 28*).

- 1 När du sitter stilla eller är inaktiv sveper du uppåt eller nedåt för att visa den förenklade pulsoximeterwidgeten.
- 2 Välj den förenklade widgeten för att starta avläsningen.
- 3 Håll armen som du har klockan på i höjd med hjärtat när klockan läser av blodets syremättnad.
- 4 Stå stilla.  
Klockan visar syremättnad i procent och ett diagram över dina pulsoximeter- och pulsvärden sedan midnatt.

## Ändra läge för pulsoximetrimätning

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Klocksensorer > Pulsoximeter > Spårläge**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Om du vill aktivera mätning medan du är inaktiv under dagen väljer du **Heldag**.  
**Obs!** Om du aktiverar pulsoximeterspårning minskar batteritiden.
  - Om du vill aktivera kontinuerlig mätningar medan du sover väljer du **När du sover**.  
**Obs!** Ovanliga sovställningar kan orsaka onormalt låga SpO2-värden.
  - Om du vill stänga av automatisk mätning väljer du **På begäran**.

## Tips för oregelbundna pulsoximeterdata

Om pulsoximeterns data är oregelbundna eller inte visas kan du testa följande tips.

- Var stilla medan klockan läser av blodets syremättnad.
- Bär klockan ovanför handlovsbenet. Klockan ska sitta tätt men bekvämt.
- Håll armen som du har klockan på i höjd med hjärtat när klockan läser av blodets syremättnad.
- Använd ett silikon- eller nylonband.
- Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig klockan.
- Använd inte solskyddsprodukter, hudlotion och insektsmedel under klockan.
- Se till att du inte repar den optiska sensorn på klockans baksida.
- Skölj av klockan med kranvatten efter varje träningspass.

## Navigation

Du kan använda GPS-navigeringsfunktionen på klockan för att spara platser, navigera till platser och hitta rätt väg hem.



## Spara din plats

Innan du kan navigera till en sparad plats måste klockan söka efter satelliter.

En plats är en punkt som du spelar in och sparar i klockan. Om du vill komma ihåg särskilda platser eller komma tillbaka till en viss punkt kan du markera en plats.


- 1 Gå till en plats som du vill markera.
- 2 Tryck på **A**.
- 3 Välj **Navigera > Spara plats**.

**TIPS:** Om du snabbt vill markera en plats kan du välja  på appmenyn (*Anpassa aktivitets- och applistan, sidan 19*).

När klockan tar emot GPS-signaler visas platsinformation.

- 4 Välj .
- 5 Välj en ikon.

## Ta bort en plats

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Navigera > Sparade platser**.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Ta bort > **.

## Navigera till en sparad plats

Innan du kan navigera till en sparad plats måste klockan söka efter satelliter.

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Navigera > Sparade platser**.
- 3 Välj en plats och välj **Gå till**.
- 4 Tryck på **A** för att starta aktivitetstimern.
- 5 Svep uppåt för att visa skärmen för kompassdata.  
**Obs!** Kompasspilen pekar mot den sparade platsen.
- 6 Rör dig framåt.

**TIPS:** Om du vill ha en mer korrekt navigering riktar du den övre delen av skärmen i den riktning som du rör dig i.

## Navigera tillbaka till start


Innan du kan navigera tillbaka till start måste du söka efter satelliter, starta tiduret och påbörja aktiviteten.

Du kan när som helst under aktiviteten återvända till startplatsen. Om du till exempel springer i en ny stad och du är osäker på hur du kommer tillbaka till huvudleden eller hotellet kan du navigera tillbaka till startplatsen. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Navigation > Tillbaka till start**.  
Kompassen visas.
- 3 Rör dig framåt.  
Kompasspilen pekar mot startpunkten.

**TIPS:** Om du vill ha en mer korrekt navigering riktar du klockan i den riktning som du navigerar i.

## Avbryta navigering

- Om du vill stoppa navigeringen och fortsätta med aktiviteten håller du **B** intryckt och väljer **Avbryt navigering**.
- Om du vill stoppa navigeringen och spara aktiviteten trycker du på **A** och väljer .

## Kompass

Klockan har en kompass med tre axlar och automatisk kalibrering. Kompassens funktioner och utseende ändras beroende på din aktivitet, om GPS är aktiverat och om du navigerar till en destination.

### Manuell kalibrering av kompassen

#### OBS!

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller kraftledning, eftersom det kan minska noggrannheten.

Din klocka kalibrerades på fabriken och enheten använder automatisk kalibrering som standard. Om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Klocksensorer > Kompass > Starta kalibrering**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

**TIPS:** Rör handleden i en liten åtta tills ett meddelande visas.

## Trådlösa sensorer

Klockan kan paras ihop och användas med trådlösa sensorer med ANT+® eller Bluetooth teknologi (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 54*). När enheterna har parats ihop kan du anpassa de valfria datafälten (*Anpassa datasidorna, sidan 20*). Om din klocka levererades med en sensor är de redan ihopparade.

För mer information om kompatibiliteten med specifika Garmin sensor, inköp eller för att visa användarhandboken går du till [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) för den sensorn.

Sensortyp	Beskrivning
Klubbssensorer	Du kan använda Approach® CT10 golfklubbssensorer för att automatiskt spåra dina golfslag, bland annat plats, avstånd och klubbtyp.
eBike	Du kan använda klockan med din eBike och visa cykeldata som batteri- och växlingsinformation under dina cykelturer.
Puls	Du kan använda en extern sensor, till exempel HRM-Pro™ eller HRM-Dual™ pulsmätaren och visa pulsdata under aktiviteter.
Foot pod	Du kan använda Foot pod för att registrera tempo och sträcka i stället för att använda GPS:en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen är svag.
Hörlurar	Du kan använda Bluetooth hörlurar för att lyssna på musik som har laddats på Venu 3 series klockan ( <a href="#">Ansluta Bluetooth hörlurar, sidan 58</a> ).
Lampor	Du kan använda smarta Varia cykellampor för att förbättra situationsberedskapen.
Dator	Du kan spela spel på datorn och se statistik i realtid på enheten ( <a href="#">Använda Garmin GameOn™ appen, sidan 7</a> ).
Kraft	Du kan använda Rally™ eller Vector™ pedalerna med kraftmätare för att visa kraftdata på klockan. Du kan justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din förmåga eller använda intervallvarningar för att få meddelanden när du når en angiven kraftzon ( <a href="#">Ställa in varning, sidan 21</a> ).
Radar	Du kan använda en Varia bakradar för cykel för att förbättra situationsberedskapen och skicka varningar när fordon närmar sig. Med en Varia radar med kamera och baklykta kan du även ta foton och spela in video under en cykeltur ( <a href="#">Använda Varia kamerakontrollerna, sidan 33</a> ).
Smart Trainer	Du kan använda klockan med en smart cykeltrainer för inomhusbruk för att simulera motstånd när du följer en bana, en tur eller ett träningspass.
Fart/kadens	Du kan koppla fart- eller kadenssensorer till din cykel och visa data under en cykeltur. Vid behov kan du manuellt ange hjulets omkrets ( <a href="#">Kalibrera fartsensorn, sidan 55</a> ). Du kan även koppla fart- eller kadenssensorer till din rullstol och visa data under en aktivitet. När sensorn är ansluten skapar och sparar klockan en aktivitet på ditt Garmin Connect konto varje gång du kör rullstolen.
tempe	Du kan ansluta tempe temperatursensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningsluft och kan användas som källa för exakta temperaturdata.

## Para ihop dina trådlösa sensorer

Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera sensorn innan du kan para ihop dem.

Första gången du ansluter en trådlös sensor med hjälp av ANT+ eller Bluetooth teknologi måste du para ihop enheten och klockan. Om sensorn har både ANT+ och Bluetooth teknologi rekommenderar Garmin att du parar ihop med hjälp av ANT+ teknik. När de har parats ihop ansluter klockan till sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är aktiv och inom räckhåll.

**TIPS:** Vissa ANT+ sensorer paras ihop med klockan automatiskt när du startar en aktivitet med sensorn påslagen och i närheten av klockan.

1 Flytta klockan inom 3 m (10 fot) från sensorn.

**Obs!** Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra trådlösa sensorer under ihopparningen.

2 Håll ned **B**.

3 Välj **Inställningar > Tillbehör > Lägg till ny**.

4 Välj ett alternativ:

- Välj **Söka alla**.
- Välj sensortyp.

När sensorn har parats ihop med klockan ändrar sensorn status från Söker till Ansluten. Sensordata visas i datasidslingan eller i ett anpassat datafält. Du kan anpassa de valfria datafälten ([Anpassa datasidorna, sidan 20](#)).

## Löp tempo och -distans med HRM-Pro

Tillbehöret i HRM-Pro serien beräknar löp tempo och -distans baserat på din användarprofil och rörelsen som mäts av sensorn vid varje steg. Pulsmätaren tillhandahåller löp tempo och -distans när GPS inte är tillgängligt, till exempel vid löpbandslöpning. Du kan se löp tempo och -distans på din kompatibla Venu 3 series klocka när du är ansluten med ANT+ teknologi. Du kan också se det i kompatibla träningsappar från tredje part när du är ansluten med Bluetooth teknologi.

Noggrannheten för tempo och distans förbättras med kalibrering.

**Automatisk kalibrering:** Standardinställningen för klockan är **Automatisk kalibrering**. Tillbehör i HRM-Pro serien kalibreras varje gång du springer utomhus med tillbehöret anslutet till din kompatibla Venu 3 series klocka.

**Obs!** Automatisk kalibrering fungerar inte för aktivitetsprofiler för inomhuslöpning, terränglöpning eller ultralöpning ([Tips för registrering av löp tempo och -distans, sidan 54](#)).

**Manuell kalibrering:** Du kan välja **Kalibrera och spara** efter en löptur på löpband när du sprungit med ett anslutet tillbehör i HRM-Pro serien ([Kalibrera löpbandsdistansen, sidan 6](#)).

## Tips för registrering av löp tempo och -distans

- Uppdatera Venu 3 series klockans programvara ([Produktuppdateringar, sidan 73](#)).
- Spring flera gånger utomhus med GPS och ditt anslutna tillbehör i HRM-Pro serien. Det är viktigt att tempointervallen utomhus är samma som tempointervallen på löpband.
- Om löpturen innehåller sand eller djup snö går du till sensorinställningarna och stänger av **Automatisk kalibrering**.
- Om du tidigare har anslutit en kompatibel foot pod med ANT+ teknologi ska ställa in din foot pod på **Av** eller ta bort den från listan över anslutna sensorer.
- Spring på löpband med manuell kalibrering ([Kalibrera löpbandsdistansen, sidan 6](#)).
- Om den automatiska och manuella kalibreringen inte verkar korrekt ska du gå till sensorinställningarna och välja **Tempo och distans pulsmätare > Återställ kalibreringsdata**.

**Obs!** Du kan testa med att stänga av **Automatisk kalibrering** och sedan kalibrera manuellt igen ([Kalibrera löpbandsdistansen, sidan 6](#)).

## Använd en cykelfarts- eller kadenssensor (tillval)

Du kan använda en kompatibel cykelfarts- eller kadenssensor för att skicka data till din klocka.

- Para ihop sensorn med din klocka (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 54*).
- Ange din hjulstorlek (*Kalibrera fartsensorn, sidan 55*).
- Ta en cykeltur (*Starta en aktivitet, sidan 4*).

### Kalibrera fartsensorn

Innan du kan kalibrera fartsensorn måste du para ihop klockan med en kompatibel fartsensor (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 54*).

Manuell kalibrering är valfri och kan förbättra noggrannheten.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Tillbehör > Fart/kadens > Hjulstorlek**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj **Automatiskt** för att beräkna hjulstorleken och kalibrera fartsensorn automatiskt.
  - Välj **Manuell** och ange din hjulstorlek för att kalibrera fartsensorn manuellt (*Hjulstorlek och omkrets, sidan 81*).

### Träna med kraftmätare

- Gå in på [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) för att se en lista över kraftmätare som är kompatibla med Venu 3 series enheten (t.ex. Rally och Vector).
- Mer information finns i användarhandboken för kraftmätaren.
- Justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din förmåga.
- Använd intervallvarningar för att få meddelanden om när du når en angiven kraftzon (*Ställa in varning, sidan 21*).
- Anpassa kraftdatafälten (*Anpassa datasidorna, sidan 20*).

### Situationsberedskap

#### VARNING

Enheten Varia kan förbättra situationsberedskapen. Den ersätter inte cyklistens uppmärksamhet och goda omdöme. Var alltid uppmärksam på omgivningen och använd cykeln på ett säkert sätt. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.

Din Venu 3 series enhet kan användas med smarta Varia cykellampor och bakradar (*Använda Varia kamerakontrollerna, sidan 33*). Mer information finns i användarhandboken till Varia enheten.

### tempe

Enheten är kompatibel med tempe temperatursensorer. Du kan ansluta sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningsluft och kan användas som källa för exakta temperaturdata. Du måste para ihop tempe sensor med enheten för att kunna visa temperaturdata. Mer information finns i instruktionerna för tempe sensorn.

## Användarprofil

Du kan uppdatera din användarprofil på klockan eller i Garmin Connect appen.

## Ställa in din användarprofil

Du kan uppdatera inställningarna för kön, födelseår, längd, vikt, handled och pulszon (*Ställa in dina pulszoner, sidan 47*). Klockan utnyttjar informationen för att beräkna korrekta träningsdata.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Användarprofil**.
- 3 Välj ett alternativ.

## Inställningar för kön

När du först konfigurerar klockan måste du välja ett kön. De flesta konditions- och träningsalgoritmer är binära. För att få så exakta resultat som möjligt rekommenderar Garmin att du väljer det kön du föddes med. Efter den första konfigurationen kan du anpassa profilinställningarna i Garmin Connect-kontot.

**Profil och sekretess:** Gör att du kan anpassa data i din offentliga profil.

**Användarinställningar:** Ställer in ditt kön. Om du väljer Inte angivet kommer de algoritmer som behöver binär inmatning att använda det kön du angav första gången du konfigurerade klockan.

## Rullstolsläge

I rullstolsläget uppdateras dina widgetar, appar och tillgängliga aktiviteter. Rullstolsläget har till exempel rullstols- och handcykelaktiviteter inomhus och utomhus, som Körning – Löphastighet och Körning – Gånghastighet, i stället för löpning och gång. När rullstolsläget är aktiverat spårar Venu 3 series klockan i 3-serien dina rörelser medan du kör istället för steg. Ikonerna uppdateras också för att representera en rullstolsanvändare. Klockan uppdaterar inte din VO2 max.-uppskattning i rullstolsläge. Händelsedetektering är också avaktiverat.

Första gången du aktiverar rullstolsläget på klockan kan du välja träningsfrekvens för att ställa in din aktivitetsnivå på rätt algoritm. När rullstolsläget är aktiverat måste du para ihop en kadenssensor för alla aktiviteter. För inomhusaktiviteter uppmanas du att para ihop en fartsensor för hastighetsdata. För mer information om kompatibiliteten med specifika Garmin sensor, inköp eller för att visa användarhandboken går du till [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) för den sensorn.

Du kan aktivera eller inaktivera rullstolsläget i inställningarna för din användarprofil (*Ställa in din användarprofil, sidan 56*).

## Musik

**Obs!** Det finns tre olika alternativ för musikuppspelning för Venu 3 series klockan.


- Tredjepartsmusikleverantörer
- Personliga ljudfiler
- Musik lagrad på din telefon

På en Venu 3 series kan du hämta ljudfiler till din klocka från datorn eller från en tredjepartsleverantör så att du kan lyssna även när din telefon inte är i närheten. Om du vill lyssna på ljudfiler som sparats på klockan måste du ansluta Bluetooth hörlurar. Du kan också lyssna på ljudinnehåll via högtalaren på klockan.

## Hämta personliga ljudfiler

Innan du kan skicka personlig musik till klockan måste du installera Garmin Express™ appen på datorn ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

Du kan läsa in personliga ljudfiler, exempelvis .mp3- och .m4a-filer till en Venu 3 series klocka från datorn. Mer information finns på [garmin.com/musicfiles](http://garmin.com/musicfiles).

- 1 Anslut klockan till datorn med den medföljande USB-kabeln.
- 2 Öppna Garmin Express appen på datorn, välj klockan och välj **Musik**.  
**TIPS:** För Windows® datorer kan du välja  och bläddra till mappen med dina ljudfiler. För Apple® datorer använder Garmin Express appen i ditt iTunes® bibliotek.
- 3 I listan **Min musik** eller **iTunes-bibliotek** väljer du en ljudfilskategori, exempelvis låtar eller spellistor.
- 4 Markera kryssrutorna för ljudfilerna och välj **Skicka till enhet**.
- 5 Om nödvändigt kan du välja en kategori i Venu 3 series listan, markera kryssrutorna och välja **Ta bort från enhet** för att ta bort ljudfiler.

## Ansluta till en tredjepartsleverantör

Innan du kan hämta musik eller andra ljudfiler till din klocka från en tredjepartsleverantör som stöds måste du ansluta leverantören till klockan.

Vissa alternativ från tredjepartsleverantörer är redan installerade på klockan.

Om du vill ha fler alternativ kan du hämta Connect IQ appen på telefonen ([Hämta Connect IQ funktioner, sidan 65](#)).

- 1 Tryck på **A**.
- 2 Välj **Appar > Connect IQ™**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera en tredjepartsmusikleverantör.
- 4 Välj **Musik** från appmenyn på klockan.
- 5 Välj musikleverantör.  
**Obs!** Om du vill välja en annan leverantör håller du **B** nedtryckt, väljer **Inställningar > Musik > Musik leverantörer** och följer instruktionerna på skärmen.



## Ladda ner ljudfiler från en tredjepartsleverantör

Innan du kan hämta ljudinnehåll från en tredjepartsleverantör måste du ansluta till ett Wi-Fi nätverk ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 63](#)).

- 1 Välj **Musik** från appmenyn på klockan.
- 2 Håll ned **B**.
- 3 Välj **Musikleverantörer**.
- 4 Välj en ansluten leverantör eller välj **Lägg till musikappar** för att lägga till en musikleverantör från Connect IQ butiken.
- 5 Välj en spellista eller annat objekt som du vill hämta till klockan.
- 6 Om det behövs trycker du på **B** tills du uppmanas att synkronisera med tjänsten.

**Obs!** Nedladdning av ljudfiler kan göra att batteriet laddas ur. Du kan behöva ansluta klockan till en extern strömkälla om batteriet är svagt.

## Ansluta från en tredjepartsleverantör

- 1 Från appen Garmin Connect väljer du  eller .
- 2 Välj **Garmin-enheter** och välj din klocka.
- 3 Välj **Musik**.
- 4 Välj en installerad tredjepartsleverantör och följ instruktionerna på skärmen för att koppla bort tredjepartsleverantören från klockan.

## Ansluta Bluetooth hörlurar

- 1 Placera hörlurarna inom 2 m (6,6 fot) från klockan.
- 2 Aktivera ihoppningsläget på hörlurarna.
- 3 Håll ned **B**.
- 4 Välj **Inställningar > Musik > Hörlurar > Lägg till ny**.
- 5 Välj hörlurarna för att slutföra ihoppningsprocessen.


## Lyssna på musik

- 1 Välj **Musik** från appmenyn på klockan.
- 2 Håll ned **B**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Om det här är första gången du lyssnar på musik väljer du **Inställningar > Musik > Musikleverantörer**.
  - Om det inte är första gången du lyssnar på musik väljer du **Musikleverantörer**.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Om du vill lyssna på musik som du har hämtat till klockan från datorn väljer du **Min musik** och väljer sedan ett alternativ (*Hämta personliga ljudfiler, sidan 57*).
  - Om du vill lyssna på musik från en tredjepartsleverantör väljer du namnet på leverantören och väljer en spellista.
  - Om du vill styra musikuppspelning på din telefon väljer du **Telefon**.
- 5 Om det behövs ansluter du Bluetooth hörlurarna (*Ansluta Bluetooth hörlurar, sidan 58*).
- 6 Välj **▶**.



## Musikuppspelningskontroller

**Obs!** Musikuppspelningskontrollerna kan se annorlunda ut beroende på vilken musikkälla som valts.



⋮	Välj för att visa fler musikuppspelningskontroller.
🔊	Tryck här om du vill justera volymen.
▶	Välj för att spela och pausa aktuell ljudfil.
▶	Välj för att hoppa till nästa ljudfil i spellistan. Håll knappen intryckt för att snabbspola framåt genom den aktuella ljudfilen.
◀	Välj för att starta aktuell ljudfil igen. Välj två gånger för att hoppa till föregående ljudfil i spellistan. Håll intryckt för att snabbspola bakåt genom den aktuella ljudfilen.
🔄	Tryck här för att ändra repetitionsläget.
🔀	Tryck här för att ändra slumpläget.

## Anslutningar

Anslutningsfunktioner är tillgängliga för klockan när du parar ihop den med din kompatibla telefon ([Para ihop telefonen, sidan 60](#)). Ytterligare funktioner är tillgängliga när du ansluter klockan till ett Wi-Fi-nätverk ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 63](#)).



### Funktioner för telefonanslutning

Telefonens anslutningsfunktioner är tillgängliga för klockan Venu 3 series när du parar ihop den med Garmin Connect appen ([Para ihop telefonen, sidan 60](#)).

- App-funktioner från Garmin Connect appen, Connect IQ appen med mera ([Telefon- och datorappar, sidan 63](#))
- Förenklade widgetar ([Widgetar, sidan 25](#))
- Funktioner på menyn kontroller ([Kontroller, sidan 33](#))
- Säkerhets- och spåringsfunktioner ([Säkerhets- och spåringsfunktioner, sidan 66](#))
- Telefoninteraktioner, t.ex. aviseringar ([Aktivera aviseringar för Bluetooth, sidan 61](#))

## Para ihop telefonen

För att konfigurera klockan Venu 3 series måste den paras ihop direkt via Garmin Connect appen och via Bluetooth inställningarna på din telefon.

- 1 Under den första inställningen av klockan väljer du  när du uppmanas att para ihop med telefonen.  
**Obs!** Om du tidigare har hoppat över ihoppningsprocessen kan du hålla in  och välja **Inställningar > System > Anslutningar > Telefon > Para ihop telefon** för att aktivera ihoppningsläget manuellt.
- 2 Skanna QR-koden med telefonen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra ihoppningen och konfigurationen.

## Visa aviseringar

- 1 På urtavlan drar du med fingret uppåt eller nedåt för att visa den förenklade aviseringswidgeten.
- 2 Välj den förenklade widgeten.
- 3 Välj en avisering om du vill läsa hela aviseringen.
- 4 Svep uppåt för att visa aviseringsalternativen.
- 5 Välj ett alternativ:
  - Om du vill reagera på aviseringen väljer du en åtgärd, till exempel **Avfärda** eller **Svara**.  
Tillgängliga åtgärder beror på typen av avisering och telefonens operativsystem. När du avfärdar en avisering på telefonen eller klockan i Venu 3 series visas den inte längre i den förenklade widgeten.
  - Om du vill återgå till aviseringslistan sveper du åt höger.

## Svara med ett anpassat textmeddelande

**Obs!** Den här funktionen är endast tillgänglig om klockan är ansluten till en Android™ telefon med Bluetooth teknologi.





När du får en sms-avisering på din Venu 3 series klocka kan du skicka ett snabb svar genom att välja ur en lista med meddelanden. Du kan anpassa meddelanden i appen Garmin Connect.

**Obs!** Den här funktionen skickar sms från din telefon. Vanliga sms-begränsningar och -avgifter kan gälla. Kontakta din mobiloperatör för mer information.

- 1 Svep uppåt eller nedåt för att visa den förenklade aviseringswidgeten.
- 2 Välj den förenklade widgeten.
- 3 Välj en sms-avisering.
- 4 Svep uppåt för att visa aviseringsalternativen.
- 5 Välj **Svara**.
- 6 Välj ett meddelande ur listan.  
Telefonen skickar det valda meddelandet som ett sms.

## Ringa från klockan

**Obs!** Den här funktionen är endast tillgänglig om klockan är ansluten till en kompatibel telefon som använder Bluetooth teknologi.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Appar > Telefon**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Om du vill ringa upp ett telefonnummer med hjälp av knappsatsen väljer du  slår telefonnumret och väljer .
  - Om du vill ringa ett telefonnummer från dina kontakter väljer du , väljer ett kontaktnamn och väljer ett telefonnummer (*Lägga till kontakter, sidan 68*).
  - Om du vill visa de senaste samtalen som gjorts eller tagits emot på klockan sveper du uppåt.  
**Obs!** Klockan synkroniseras inte med listan över senaste samtal på telefonen.

**TIPS:** Du kan välja  för att lägga på innan samtalet kopplas.

## Ta emot ett inkommande telefonsamtal

När du tar emot ett samtal på den anslutna telefonen visar Venu 3 series klockan namnet eller telefonnumret till den som ringer.


- Om du vill ta emot samtalet väljer du .
- Om du vill avvisa samtalet väljer du .
- Om du vill avvisa samtalet och omedelbart skicka ett sms-svar väljer du  och väljer ett meddelande från listan.

**Obs!** Om du vill skicka ett SMS-svar måste du vara ansluten till en kompatibel Android telefon med hjälp av Bluetooth teknologi.

## Spela upp ljuduppmaningar under en aktivitet

Du kan ställa in din klocka i Venu 3 series till att spela upp motiverande statusmeddelanden under löprundan eller under andra aktiviteter. Ljuduppmaningar spelas i dina anslutna Bluetooth hörlurar, om de är tillgängliga. I annat fall kan ljuduppmaningar spelas upp på en telefon som har parats ihop i Garmin Connect appen. Under en ljuduppmaning stänger enheten eller telefonen av ljudet för att spela upp meddelandet.

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 1 Håll ned .
- 2 Välj **Inställningar > Ljudvarningar**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - För att höra en uppmaning för varje varv väljer du **Varvvarning**.
  - För att anpassa uppmaningar med tempo- och fartinformation väljer du **Tempo-/fartmeddelande**.
  - För att anpassa uppmaningar med pulsinformation väljer du **Pulsvarning**.
  - Om du vill anpassa uppmaningar med kraftdata väljer du **Kraftvarning**.
  - För att höra uppmaningar när du startar och stoppar aktivitetstimern, däribland Auto Pause funktionen, väljer du **Timerhänd.**
  - Om du vill höra träningsvarningar spelas upp som en ljuduppmaning väljer du **Träningsvarn..**
  - Om du vill höra aktivitetsaviseringar spelas upp som en ljuduppmaning väljer du **Aktivitetsmedd** (*Aktivitetsvarningar, sidan 21*).
  - För att byta språk eller dialekt för röstuppmaningarna väljer du **Dialekt**.

## Hantera aviseringar


Du kan använda din kompatibla telefon för att hantera aviseringar som visas på din Venu 3 series klocka.

Välj ett alternativ:

- Om du använder en iPhone® går du till iOS® aviseringsinställningarna för att välja de objekt du vill visa på klockan.
- Om du använder en Android telefon väljer du **Inställningar > Aviseringar** från Garmin Connect appen.

## Aktivera aviseringar för Bluetooth


Innan du kan aktivera aviseringar måste du para ihop Venu 3 series klockan med en kompatibel telefon (*Para ihop telefonen, sidan 60*).

- 1 Håll ned .
- 2 Välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Smartaviseringar**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj **Generell användning** för att ange inställningar för aviseringar som visas i klockläget.
  - Välj **Under aktivitet** för att ange inställningar för aviseringar som visas när du spelar in en aktivitet.
  - Välj **När du sover** om du vill aktivera eller avaktivera **Stör ej**.
  - Välj **Sekretess** om du vill ange en sekretessinställning.

## Stänga av Bluetooth telefonanslutningen

Du kan stänga av Bluetooth telefonanslutningen från kontrollmenyn.


**Obs!** Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn (*Anpassa meny för kontroller, sidan 34*).

- 1 Håll **A** nedtryckt för att visa kontrollmenyn.
- 2 Välj  för att stänga av Bluetooth telefonanslutningen på Venu 3 series klockan.  
Läs i användarhandboken till telefonen om hur du stänger av Bluetooth teknik på telefonen.

## Använda röstassistenten

Om du vill använda röstassistenten måste klockan vara ansluten till en kompatibel telefon som använder Bluetooth teknologi (*Para ihop telefonen, sidan 60*). Gå till [garmin.com/voicefunctionality](http://garmin.com/voicefunctionality) för mer information om kompatibla telefoner.

Du kan kommunicera med röstassistenten på din telefon med hjälp av klockans inbyggda högtalare och mikrofon. Gå till [garmin.com/voicefunctionality/tips](http://garmin.com/voicefunctionality/tips) för tips om hur du konfigurerar röstassistenten.

- 1 Håll in **C** från valfri skärm.  
När du är ansluten till röstassistenten på din telefon visas .
- 2 Säg en fras, t.ex. *Ring mamma* eller *Skicka ett SMS*.  
**Obs!** Röstassistenten kommunicerar endast med ljud.

## Slå på och stänga av anslutningsaviseringar för telefonen


Du kan ställa in klockan i Venu 3 series så att den varnar dig när din ihopparade smartphone ansluts och kopplas bort med hjälp av Bluetooth teknologi.

**Obs!** Anslutningsaviseringar för telefonen är avstängda som standard.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > System > Anslutningar > Telefon > Anslutningsaviseringar**.


## Söka efter din telefon

Den här funktionen kan du använda för att lättare hitta en borttappad telefon som är ihopparad med hjälp av Bluetooth teknologi och som för närvarande är inom räckhåll.

- 1 Håll ned **A**.
  - 2 Välj .
- Staplarna för signalstyrka visas på Venu 3 series skärmen och en ljudsignal hörs på din telefon. Staplarna ökar när du närmar dig din telefon.
- 3 Tryck på **B** för att avbryta sökningen.

## Använda stör ej-läge

Du kan använda stör ej-läge för att stänga av vibrationer och displayen för meddelanden och aviseringar. I det här läget avaktiveras gestinställningen (*Anpassa skärminställningarna, sidan 70*). Du kan till exempel använda det här läget när du sover eller tittar på film.

- Om du vill aktivera eller avaktivera stör ej-läget manuellt håller du **A** nedtryckt och väljer .
- Om du vill aktivera stör ej-läget automatiskt under dina sovtider går du till enhetsinställningarna i Garmin Connect appen och väljer **Ljud och aviseringar > Stör ej när du sover**.

## Wi-Fi anslutningsfunktioner

**Aktiviteten överförs till ditt Garmin Connect konto:** Skickar automatiskt aktiviteten till ditt Garmin Connect konto så snart du har slutat registrera aktiviteten.

**Ljudinnehåll:** Gör att du kan synkronisera ljudinnehåll från tredjepartsleverantörer.



**Programvaruuppdateringar:** Hämta och installera den senaste programvaran.

**Träningspass och träningsprogram:** Du kan bläddra efter och välja träningspass och träningsprogram på Garmin Connect webbplatsen. Nästa gång din klocka har en Wi-Fi anslutning skickas filerna till klockan.

## Ansluta till ett Wi-Fi nätverk

Du kan ansluta till ett Wi-Fi nätverk från klockan, via Garmin Connect appen på telefonen eller via Garmin Express programmet på datorn (*Använda Garmin Connect på din dator, sidan 64*).

För att synkronisera klockan till en tredjepartsmusikleverantör måste du ansluta till ett Wi-Fi nätverk. Om du ansluter klockan till ett Wi-Fi nätverk bidrar det till att öka överföringshastigheten för större filer.

- 1 Flytta inom räckhåll för ett Wi-Fi nätverk.
- 2 För att ansluta från appen Garmin Connect väljer du  eller .
- 3 Välj **Garmin-enheter** och välj din klocka.
- 4 Välj **System > Anslutningar > Wi-Fi > Mina nätverk > Lägg till ett nätverk**.
- 5 Välj ett tillgängligt Wi-Fi nätverk och ange dina inloggningsuppgifter.

## Telefon- och Bluetooth inställningar

Håll  intryckt och välj **Inställningar > System > Anslutningar > Telefon**.

**Status:** Visar aktuell anslutningsstatus för Bluetooth och gör att du kan slå på eller stänga av Bluetooth teknologi.

**Anslutningsaviseringar:** Varnar dig när din ihopparade telefon ansluts och kopplas ifrån.

**Para ihop telefon:** Ansluter din enhet till en kompatibel telefon utrustad med Bluetooth teknik.

**Synkronisera:** Gör att du kan överföra data mellan din enhet och appen Garmin Connect.

**Samtalsljud:** Gör att du kan aktivera eller inaktivera samtalsljud på klockan.

## Telefon- och datorappar

Du kan ansluta klockan till flera Garmin telefon- och datorappar via samma Garmin konto.

### Garmin Connect

Via ditt Garmin Connect konto kan du hålla reda på dina prestationer och kontakta dina vänner. Kontot ger dig verktygen som behövs för att ni ska kunna följa, analysera, dela information med och peppa varandra. Du kan spela in händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor, promenader, cykelturer, simturer, vandringar, golfgrunder och mycket mer.

Du kan skapa ditt kostnadsfria Garmin Connect konto genom att para ihop klockan och telefonen med Garmin Connect appen. Du kan också skapa ett konto när du konfigurerar Garmin Express applikationen ([garmin.com/express](https://garmin.com/express)).

**Lagra dina aktiviteter:** När du har avslutat och sparat en aktivitet med tidtagning på klockan kan du överföra aktiviteten till Garmin Connect kontot och spara den så länge du vill.

**Analysera dina data:** Du kan visa mer detaljerad information om dina tränings- och utomhusaktiviteter, inklusive tid, distans, puls, kalorier som förbränts, kadens, översiktskartvy samt tempo- och fartdiagram. Du kan visa mer detaljerad information om dina golfgrunder, t.ex. scorekort, statistik och baninformation. Du kan också visa anpassningsbara rapporter.

**Obs!** Om du vill visa vissa data måste du para ihop klockan med en trådlös sensor (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 54*).



**Spåra dina framsteg:** Du kan spåra dina dagliga steg, delta i en vänskaplig tävling med dina kontakter och uppfylla dina mål.

**Dela med dig av dina aktiviteter:** Du kan skapa kontakter med dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar bäst.

**Hantera dina inställningar:** Du kan anpassa klockan och användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.

### Använda Garmin Connect appen

När du har parat ihop din klocka med din telefon (*Para ihop telefonen, sidan 60*) kan du använda Garmin Connect appen för att överföra alla dina aktivitetsdata till ditt Garmin Connect konto.

1 Kontrollera att appen Garmin Connect körs på din telefon.

2 Placera din klocka inom 10 m (30 fot) från telefonen.

Klockan synkroniserar automatiskt dina data med appen Garmin Connect och ditt Garmin Connect konto.

### Uppdatera programvaran med Garmin Connect appen

Innan du kan uppdatera klockans programvara med Garmin Connect appen måste du ha ett Garmin Connect konto och du måste para ihop klockan med en kompatibel telefon (*Para ihop telefonen, sidan 60*).

Synkronisera klockan med Garmin Connect appen (*Använda Garmin Connect appen, sidan 64*).

När ny programvara finns tillgänglig skickar Garmin Connect appen automatiskt uppdateringen till din enhet. Uppdateringen tillämpas när du inte aktivt använder klockan. När uppdateringen är slutförd startas klockan om.

### Använda Garmin Connect på din dator

Garmin Express applikationen ansluter klockan till ditt Garmin Connect konto med hjälp av en dator. Du kan använda Garmin Express applikationen för att överföra dina aktivitetsdata till ditt Garmin Connect konto och att skicka data, t.ex. träningspass eller träningsprogram, från Garmin Connect webbplatsen till din klocka. Du kan också lägga till musik till klockan (*Hämta personliga ljudfiler, sidan 57*). Du kan också installera uppdateringar till enhetens programvara och hantera dina Connect IQ appar.

1 Anslut klockan till datorn med USB-kabeln.

2 Gå till [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

3 Hämta och installera Garmin Express applikationen.

4 Öppna Garmin Express applikationen och välj **Lägg till enhet**.

5 Följ instruktionerna på skärmen.

## Uppdatera programvaran med Garmin Express

Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett Garmin Connect konto och du måste hämta Garmin Express appen.

1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.

När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin Express den till din enhet.

2 Följ instruktionerna på skärmen.

3 Koppla inte bort enheten från datorn under uppdateringsprocessen.

**Obs!** Om du redan har använt Wi-Fi för att ställa in din enhet kan Garmin Connect automatiskt hämta tillgängliga programuppdateringar till enheten när den ansluts via Wi-Fi .

## Synkronisera data manuellt med Garmin Connect

**Obs!** Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn (*Anpassa meny för kontroller, sidan 34*).

1 Håll **A** nedtryckt för att visa meny för kontroller.

2 Välj **Synkronisera**.

## Connect IQ-funktioner

Du kan lägga till Connect IQ appar, förenklade widgetar, musikleverantörer och urtavlor till klockan från Connect IQ butiken på klockan eller telefonen ([garmin.com/connectiqapp](http://garmin.com/connectiqapp)).

**Urtavlor:** Anpassa klockans utseende.

**Enhetsappar:** Läger till interaktiva funktioner i klockan, till exempel förenklade widgetar och nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.

**Datafält:** Hämta nya datafält som presenterar sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.

**Widgets:** Ger snabb information, bland annat sensordata och aviseringar.

**Musik:** Lägg till musikleverantörer i klockan.

## Hämta Connect IQ funktioner

Innan du kan hämta funktioner från Connect IQ appen måste du para ihop Venu 3 series klockan med din telefon (*Para ihop telefonen, sidan 60*).

1 I appbutiken i din telefon installerar och öppnar du Connect IQ appen.

2 Om det behövs väljer du din klocka.

3 Välj en Connect IQ funktion.

4 Följ instruktionerna på skärmen.

## Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn

1 Anslut klockan till datorn med en USB-kabel.

2 Gå till [apps.garmin.com](http://apps.garmin.com) och logga in.

3 Välj en Connect IQ funktion och hämta den.

4 Följ instruktionerna på skärmen.

## Garmin Golf app

Med Garmin Golf appen kan du ladda upp scorekort från din kompatibla Venu 3 series enhet och se detaljerad statistik och slaganalyser. Golfare kan tävla mot varandra på olika banor med Garmin Golf appen. Fler än 43 000 banor har topplistor som vem som helst kan gå med i. Du kan organisera en turnering och bjuda in andra spelare att tävla. Med ett Garmin Golf medlemskap kan du se data för green-konturer på telefonen.

Garmin Golf appen synkroniserar dina data med ditt Garmin Connect konto. Du kan hämta Garmin Golf appen från appbutiken på telefonen ([garmin.com/golfapp](http://garmin.com/golfapp)).



# Säkerhets- och spårningsfunktioner

## ⚠ OBSERVERA

Säkerhets- och spårningsfunktioner är extrafunktioner och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect appen kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.

Händelse-detektering är inte tillgängligt när klockan är i rullstolsläge.

## OBS!

Om du vill använda säkerhets- och spårningsfunktionerna måste Venu 3 series klocka vara ansluten till appen Garmin Connect med hjälp av Bluetooth teknik. Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Du kan fylla i nödsituationskontakter på ditt Garmin Connect konto.

Mer information om säkerhets- och spårningsfunktioner finns på [garmin.com/safety](https://garmin.com/safety).

**Hjälp:** Skicka ett meddelande med ditt namn, en LiveTrack-länk och din GPS-position (om tillgängligt) till dina nödsituationskontakter.

**Händelse-detektor:** När klockan Venu 3 series upptäcker en olycka under vissa utomhusaktiviteter skickar klockan ett automatiskt meddelande, en LiveTrack länk och GPS-position (om tillgängligt) till dina nödsituationskontakter.

**LiveTrack:** Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina realtidsdata på en webbsida.

## Lägga till nödsituationskontakter

Nödsituationskontakternas telefonnummer används för säkerhets- och spårningsfunktioner. Ett telefonnummer från dina nödsituationskontakter eller ett telefonnummer till räddningstjänsten, till exempel 112, kan användas som ditt nödsamtalsnummer.

1 I appen Garmin Connect väljer du  eller .

2 Välj **Säkerhet och spårning > Säkerhetsfunktioner > Nödsituationskontakter > Lägg till nödsituationskontakter**.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Dina nödsituationskontakter får ett meddelande när du lägger till dem som nödsituationskontakt och kan acceptera eller avböja din begäran. Om en kontakt avböjer måste du välja en annan nödsituationskontakt.

## Händelse-detektorn

## ⚠ OBSERVERA

Händelse-detektorn är en extrafunktion som endast är tillgänglig för vissa utomhusaktiviteter.

Händelse-detektorn bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation.

Händelse-detektorn är inte tillgänglig när klockan är i rullstolsläge.

## OBS!

Innan du kan aktivera händelse-detektorn på klockan måste du konfigurera nödsituationskontakter i Garmin Connect appen (*Lägga till nödsituationskontakter, sidan 66*). Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Dina nödsituationskontakter måste kunna ta emot e-post eller sms (standardavgift för sms kan tillkomma).



## Sätta på och stänga av händelsedektorn

**Obs!** Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga.

Innan du kan aktivera händelsedektorn på klockan måste du konfigurera nödsituationskontakter i Garmin Connect appen ([Lägga till nödsituationskontakter, sidan 66](#)). Dina nödsituationskontakter måste kunna ta emot e-post eller sms (standardavgift för sms kan tillkomma).

- 1 Från urtavlan håller du ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Säkerhet och spårning > Händelsedektor**.
- 3 Välj en aktivitet.

**Obs!** Händelsedektoring är endast tillgängligt för vissa utomhusaktiviteter.

När en olycka upptäcks av Venu 3 series klockan och telefonen är ansluten kan Garmin Connect appen skicka ett automatiserat sms och e-postmeddelande med ditt namn och din GPS-position (om tillgängligt) till dina nödsituationskontakter. Ett meddelande visas på din klocka och ihopparade telefon som anger att dina kontakter meddelas om 15 sekunder. Om du inte behöver hjälp kan du avbryta det automatiserade nödmeddelandet. Om ett telefonnummer för nödsamtal har angetts kan du också ringa det telefonnumret från klockan.




## Begära hjälp

### OBSERVERA

Hjälp är en extrafunktion och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect appen kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.

### OBS!

Innan du kan begära hjälp måste du ställa in nödsituationskontakter i Garmin Connect appen ([Lägga till nödsituationskontakter, sidan 66](#)). Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Dina nödsituationskontakter måste kunna ta emot e-post eller sms (standardavgift för sms kan tillkomma). Om ett telefonnummer för nödsamtal har angetts kan du ringa det telefonnumret från klockan.

- 1 Håll ned **A**.
- 2 När du känner tre vibrationer släpper du knappen för att aktivera assistansfunktionen. Nedräkningssidan visas.
- 3 Om det behövs väljer du ett alternativ innan nedräkningen är klar:
  - Om du vill skicka ett anpassat meddelande med din begäran väljer du .
  - Om du vill ringa nödnumret väljer du .
  - Om du vill avbryta meddelandet väljer du .

## Slå på LiveTrack

Innan du kan starta din första LiveTrack session måste du konfigurera kontakter i Garmin Connect appen ([Lägga till nödsituationskontakter, sidan 66](#)).



- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Säkerhet och spårning > LiveTrack**.
- 3 Välj **Autostart > På** om du vill starta en LiveTrack session varje gång du startar den här typen av aktivitet.

## Lägga till kontakter

Du kan lägga till upp till 50 kontakter i Garmin Connect appen. Du kan använda kontakt-e-postadresser med funktionen LiveTrack.

Tre av dessa kontakter kan användas som nödsituationskontakter.

Ett telefonnummer från dina nödkontakter eller ett telefonnummer till räddningstjänsten, t.ex. 112, kan användas som nödsamtalsnummer ([Lägga till nödsituationskontakter, sidan 66](#)).


- 1 Från appen Garmin Connect väljer du  eller .
- 2 Välj **Kontakter**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

När du har lagt till kontakter måste du synkronisera dina data för att använda ändringarna på din Venu 3 series klocka ([Använda Garmin Connect appen, sidan 64](#)).


## Klockor

### Ställa in larm





Du kan ställa in flera larm. Varje larm kan ställas in så att det aktiveras en gång eller upprepas regelbundet.

- 1 Håll ned .
- 2 Välj **Klockor** > **Larm** > **Lägg till larm**.
- 3 Ange tid.
- 4 Välj larmet.
- 5 Välj **Upprepa** och välj ett alternativ.
- 6 Välj **Avisering** och välj ett alternativ.
- 7 Välj **Etikett** och välj en beskrivning för larmet.


### Ta bort ett larm

- 1 Håll ned .
- 2 Välj **Klockor** > **Larm**.
- 3 Välj ett alarm och välj **Ta bort**.

### Använda stoppuret

- 1 Håll ned .
- 2 Välj **Klockor** > **Stoppur**.
- 3 Tryck på  för att starta timern.
- 4 Tryck på  för att starta om varvtimern.  
Den totala stoppurstiden fortsätter.
- 5 Tryck på  för att stoppa timern.
- 6 Välj ett alternativ:
  - Om du vill nollställa timern sveper du nedåt.
  - Om du vill spara stoppurstiden som en aktivitet sveper du uppåt och väljer **Spara**.
  - Om du vill granska varvtimrarna sveper du uppåt och väljer **Granska varv**.
  - Om du vill lämna stoppuret sveper du uppåt och väljer **Klar**.

## Starta nedräkningstimern

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Klockor > Timer**.
- 3 Ange tiden och välj .
- 4 Tryck på **A**.

## Synkronisera klockan med GPS

Varje gång du slår på klockan och söker efter satelliter hittar den automatiskt tidszoner och det aktuella klockslaget. Du kan också synkronisera klockan med GPS manuellt om du byter tidszon och i samband med uppdateringar för sommartid.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Klockor > Tid > Tidssynkronisering**.
- 3 Vänta medan klockan söker efter satelliter (*Söka satellitsignaler, sidan 76*).

## Ställa in tid manuellt

Som standard ställs tiden in automatiskt när Venu 3 series klockan paras ihop med en telefon.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Klockor > Tid > Tidskälla > Manuell**.
- 3 Välj **Tid** och ange aktuell tid.

# Anpassa klockan

## Systeminställningar

Håll ned **B** och välj **Inställningar > System**.

**Skärm:** Ställer in skärmtimeout och ljusstyrka (*Anpassa skärminställningarna, sidan 70*).

**Avisering:** Ställer in klockans volym och ljud, till exempel knappar och systemljud (*Ljudinställningar, sidan 70*).

**Vibration:** Slår på och av vibrationer och ställer in vibrationsintensiteten.

**Batterihantering:** Du kan övervaka batterianvändningen och aktivera Batterisparläge för att förlänga batteritiden (*Inställningar för batterihantering, sidan 70*).

**Anslutningar:** Du kan para ihop telefonen och hantera telefon och Wi-Fi inställningar (*Telefon- och Bluetooth inställningar, sidan 63*).

**Format:** Ställer in måttenheterna som används för att visa data (*Ändra måttenheterna, sidan 70*).

**Dataregistrering:** Ställer in hur enheten registrerar aktivitetsdata. Med inspelningsalternativet Smart (standard) kan du spela in aktiviteter under längre tid. Inspelningsalternativet Varje sekund ger mer detaljerade aktivitetsinspelningar, men kan kräva att du laddar batteriet oftare.

**Lås automatiskt:** Gör att du kan låsa knapparna och pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar och svep på skärmen. Använd alternativet Under aktivitet för att låsa knapparna och pekskärmen under en tidsbegränsad aktivitet. Du kan hålla valfri knapp nedtryckt för att låsa upp pekskärmen.

**Språk:** Ställer in språket som visas på klockan.

**Nollställ:** Gör att du kan återställa standardinställningarna eller ta bort personuppgifter och återställa inställningarna (*Återställa alla standardinställningar, sidan 76*).

**Obs!** Om du har konfigurerat en Garmin Pay plånbok raderas även plånboken från enheten om du återställer standardinställningarna.

**Programuppdatering:** Gör att du kan kontrollera om det finns programvaruuppdateringar.

**Om:** Visar enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal.

## Anpassa skärminställningarna

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > System > Skärm**.
- 3 Aktivera **Stora tecken** om du vill öka storleken på texten på skärmen.
- 4 Välj **Ljusstyrka** för att ställa in skärmens ljusstyrka.
- 5 Välj **Generell användning** eller **Under aktivitet**.
- 6 Välj ett alternativ:
  - Välj **Tidsgräns** för att ställa in tiden innan skärmen släcks.
  - Välj **Alltid på** för att hålla data på urtavlan synliga och minska ljusstyrkan och bakgrunden. Det här alternativet påverkar batteriets och skärmens livslängd (*Om AMOLED-skärmen, sidan 71*).
  - Välj **Rörelse** för att slå på skärmen genom att höja och vrida på armen för att titta på handleden.
  - Välj **Känslighet** för att justera gestkänsligheten så att skärmen slås på mer eller mindre ofta.
- 7 Välj **När du sover > Urtavla** för att välja en sömnrutavla med minimala, dämpade inställningar eller för att hålla standardurtavlan på under angivet sömnfönster.

## Ljudinställningar

Håll in **B** och välj **Inställningar > System > Avisering**.

**Volym:** Ställer in volymen för röst- och systemljud. Du kan även välja Tyst för att stänga av alla ljud.

**Röstassistent:** Ställer in systemsignalerna som på, av eller å endast under en aktivitet.

**Ringsignal:** Slår på eller stänger av knappljudet.

## Inställningar för batterihantering

Håll in **B** och välj **Inställningar > System > Batterihantering**.

**Batterisparläge:** Stänger av vissa funktioner för att maximera batteriets livslängd.

**Batteri %:** Visar återstående batteritid i procent.

**Ber. batteritid:** Visar återstående batteritid som en uppskattning av återstående tid.

## Ändra måttenheterna

Du kan anpassa måttenheter för avstånd, tempo och hastighet, höjd med mera.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > System > Format**.
- 3 Välj ett alternativ.
  - Välj **Enheter** för att ställa in klockans primära måttenheter.
  - Välj **Tempo/fart** för att se ditt tempo eller din fart i miles eller kilometer under en aktivitet med tidtagning.

## Tidszoner

Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter eller synkar med din telefon hittar den automatiskt din tidszon och det aktuella klockslaget.



## Kalibrera barometern

Din klocka kalibrerades på fabriken och klockan använder automatisk kalibrering vid GPS-startpunkten som standard. Du kan kalibrera barometern manuellt om du känner till korrekt höjd eller korrekt lufttryck vid havsytan.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > Klocksensorer > Barometer**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj **Manuell** om du vill ange aktuell höjd och lufttryck vid havsytan (valfritt).
  - Om du vill kalibrera automatiskt från GPS-startpunkten väljer du **Använd GPS**.

## Garmin Connect inställningar

Du kan ändra klockans inställningar från ditt Garmin Connect konto, antingen med hjälp av Garmin Connect appen eller Garmin Connect webbplatsen. Vissa inställningar är endast tillgängliga via ditt Garmin Connect konto och kan inte ändras på klockan.

- I Garmin Connect appen väljer du  eller , väljer **Garmin-enheter** och väljer din klocka.
- Från enhetswidgeten i Garmin Connect applikationen väljer du din klocka.

När du har anpassat inställningarna synkroniserar du dina data för att verkställa ändringarna i klockan ([Använda Garmin Connect appen, sidan 64](#), [Använda Garmin Connect på din dator, sidan 64](#)).

## Enhetsinformation

### Om AMOLED-skärmen

Klockinställningarna är som standard optimerade för batteritid och prestanda ([Maximera batteritiden, sidan 76](#)).

Kvardröjande bild eller "bildpunktsinbränning" är normalt för AMOLED-enheter. För att förlänga skärmens livslängd bör du undvika att visa statiska bilder med hög ljusstyrka under långa tidsperioder. För att minimera inbränning stängs Venu 3 series skärmen av efter den valda tidsgränsen ([Anpassa skärminställningarna, sidan 70](#)). Du kan vrida handleden mot kroppen, trycka på pekskärmen eller trycka på en knapp för att väcka klockan.

### Ladda klockan


#### **VARNING**

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

#### **OBS!**

Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna ([Skötsel av enheten, sidan 72](#)).

- 1 Anslut kabeln (-ändan) till laddningsuttaget på klockan.



- 2 Anslut den andra änden av kabeln till en USB-laddningsport.  
Aktuell batteriladdningsnivå visas på klockan.

## Byta banden

Klockan är kompatibel med standardband med snabbfäste. Venu 3S har band med bredden 18 mm och Venu 3 har band med bredden 22 mm.

- 1 Skjut snabbfästets stift på fjäderstaven för att ta bort bandet.



- 2 Sätt in ena sidan av fjäderstaven för det nya bandet i klockan.
- 3 Skjut snabbfästesprinten och rikta in fjäderstaven mot klockans motsatta sida.
- 4 Upprepa steg 1 till 3 för att byta det andra bandet.

## Visa enhetsinformation

Du kan visa enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Välj **Inställningar > System > Om**.

## Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

Håll **B** nedtryckt i 10 sekunder.

## Skötsel av enheten

### OBS!

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Undvik att trycka på knapparna under vatten.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.

Se till att läderbandet är rent och torrt. Undvik att simma eller duscha med läderarmbandet. Om läderbandet utsätts för vatten eller svett kan det skadas eller missfärgas. Använd silikonband som ett alternativ.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

## Rengöra klockan

### ⚠ OBSERVERA

Vissa användare kan uppleva hudirritation efter långvarig användning av klockan, särskilt om användaren har känslig hud eller allergier. Om du upplever att huden blir irriterad ska du ta av dig klockan och ge huden tid att läka. Se till att klockan är ren och torr och dra inte åt den för hårt för att undvika hudirritation.

### OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

**TIPS:** Mer information finns på [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare).

- 1 Skölj med vatten eller använd en fuktig, luddfri duk.
- 2 Låt klockan torka helt.

## Rengöra läderbanden

- 1 Torka av läderbanden med en torr trasa.
- 2 Använd läderbehandlingsmedel för att rengöra läderbanden.

## Produktuppdateringar

Enheten söker automatiskt efter uppdateringar när den är ansluten till Bluetooth eller Wi-Fi. Du kan söka efter uppdateringar manuellt från systeminställningarna (*Systeminställningar, sidan 69*). Installera Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) på datorn. Installera appen Garmin Connect på telefonen.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Connect
- Produktregistrering

## Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd	Upp till 14 dagar i smartwatchläget för Venu 3 Upp till 10 dagar i smartwatchläget för Venu 3S
Drifttemperaturområde	Från -20° till 55° C (från -4° till 131° F)
Laddningstemperaturområde	Från 0° till 45° C (från 32° till 113° F)
Trådlösa frekvenser	2,4 GHz vid 17 dBm maximalt 13,56 GHz vid högst -40 dBm
EU SAR Venu 3	1,12 W/kg bål, 0,36 W/kg extremitet
EU SAR Venu 3S	1,94 W/kg bål, 0,45 W/kg extremitet
Vattenklassning	Simning, 5 ATM <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer information finns på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Information om batteritid

Den faktiska batteritiden beror på vilka funktioner som är aktiverade på klockan, till exempel aktivitetsspårning, pulsmätning vid handleden, telefonaviseringar, GPS och anslutna sensorer.

Läge	Batteritid för Venu 3S	Batteritid för Venu 3
Smartwatch-läge med aktivitetsspårning och kontinuerlig pulsmätning vid handleden	Upp till 10 dagar	Upp till 14 dagar
Smartwatch-läge med batterisparfunktion	Upp till 20 dagar	Upp till 26 dagar
Endast GPS	Upp till 21 tim.	Upp till 26 tim.
Alla system	Upp till 15 timmar	Upp till 20 tim.
Alla system	Upp till 8 timmar	Upp till 11 tim.
Alltid på	Upp till 5 dagar	Upp till 5 dagar

## Felsökning

### Är min telefon kompatibel med min klocka?




Venu 3 series klockan är kompatibel med telefoner som använder Bluetooth teknologi.

Information om kompatibilitet med Bluetooth finns på [garmin.com/ble](https://garmin.com/ble).

Information om kompatibilitet med röstfunktioner finns på [garmin.com/voicefunctionality](https://garmin.com/voicefunctionality).

### Telefonen ansluter inte till klockan

Om telefonen inte ansluter till klockan kan du prova följande tips.

- Stäng av telefonen och klockan och sätt sedan på dem igen.
- Aktivera Bluetooth teknik på din telefon.
- Uppdatera Garmin Connect appen till den senaste versionen.
- Ta bort klockan från Garmin Connect appen och Bluetooth inställningarna på telefonen för att testa ihopparningsprocessen på nytt.
- Om du har köpt en ny telefon ska du ta bort klockan från Garmin Connect appen på den telefon som du inte längre tänker använda.
- Placera telefonen inom 10 m (33 fot) från klockan.
- På telefonen öppnar du Garmin Connect appen, väljer  eller  och väljer **Garmin-enheter > Lägg till enhet** för att starta ihopparningsläget.
- På urtavlan håller du  intryckt och väljer **Inställningar > System > Anslutningar > Telefon > Para ihop telefon**.

### Hörlurarna ansluter inte till klockan

Om Bluetooth hörlurarna tidigare varit anslutna till din telefon kan de ansluta till telefonen automatiskt istället för att ansluta till klockan. Du kan prova följande åtgärder.

- Stäng av Bluetooth teknologin på telefonen.  
Se telefonens användarhandbok för information.
- Gå 10 m (33 fot) bort från din telefon medan du ansluter hörlurarna till klockan.
- Para ihop hörlurarna med klockan ([Ansluta Bluetooth hörlurar, sidan 58](#)).



## Min musik stängs av eller mina hörlurar kopplas ifrån

När du använder en Venu 3 series klocka ansluten till Bluetooth hörlurar är signalen starkast när det finns en direkt siktlinje mellan klockan och antennen på hörlurarna.

- Om signalen passerar genom kroppen kan du uppleva en signalförlust eller så kan hörlurarna kopplas ifrån.
- Om du bär Venu 3 series klockan på vänster handled ska du se till att hörlurarnas Bluetooth antenn sitter på vänster öra.
- Eftersom hörlurarna varierar beroende på modell kan du prova att bära klockan på den andra handleden.
- Om du använder klockarmband i metall eller läder kan du byta till ett klockarmband i silikon för att förbättra signalstyrkan.

## Min klocka är på fel språk

Du kan ändra språk om du har råkat välja fel språk på klockan.

- 1 Håll ned **B**.
- 2 Bläddra ned till den sista posten i listan och välj den.
- 3 Bläddra ned till den sista posten i listan och välj den.
- 4 Bläddra ned till den nionde posten i listan och välj den.
- 5 Välj språk.

## Min klocka visar inte rätt tid

Klockan uppdaterar tid och datum när den synkroniserar med din telefon eller när klockan hittar GPS-signaler. Du bör synka din klocka för att få rätt tid när du byter tidszon och för att uppdatera vid sommartid.

- 1 Håll ned **B** och välj **Klockor > Tid**.
- 2 Kontrollera att alternativet **Automatiskt** är aktiverat för **Tidskälla**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Om du vill synkronisera tiden med telefonen väljer du **Tidssynkronisering** och väntar tills klockan börjar synkroniseras automatiskt med telefonen.
  - Om du vill synkronisera med hjälp av satellitsignaler väljer du **Tidssynkronisering > Använd GPS**, går till ett område utomhus med fri sikt och väntar medan klockan söker efter satellitsignaler.

## Aktivitetstemperaturen är inte korrekt

Kroppstemperaturen påverkar temperaturvärdet hos den inbyggda temperatursensorn. För att få ett så korrekt temperaturvärde som möjligt bör du ta av klockan från handleden och vänta 20 till 30 minuter.

Du kan också använda en extern tempe temperatursensor (tillval) för att visa exakta omgivningstemperaturvärden när du har klockan på dig.

## Maximera batteritiden

Du kan förlänga batteriets livslängd på flera olika sätt.

- Sätta på **Batterisparläge** (*Inställningar för batterihantering, sidan 70*).
- Sluta använda skärmtidsgränsalternativet **Alltid på** och välja kortare skärmtidsgräns (*Anpassa skärminställningarna, sidan 70*).
- Minska skärmljusstyrkan (*Anpassa skärminställningarna, sidan 70*).
- Växla från en urtavla med rörlig bakgrund till en urtavla med statisk bakgrund (*Byta urtavla, sidan 23*).
- Stäng av Bluetooth när du inte använder anslutna funktioner (*Stänga av Bluetooth telefonanslutningen, sidan 62*).
- Stäng av aktivitetsspårning (*Inställningar för aktivitetsspårning, sidan 39*).
- Begränsa typer av telefonaviseringar (*Hantera aviseringar, sidan 61*).
- Avbryt sändning av pulsdata till hopparade Garmin enheter (*Sända puls till Garmin enheter, sidan 46*).
- Stäng av pulsmätning vid handleden (*Stänga av pulsmätaren vid handleden, sidan 46*).
- Stäng av automatiska pulsoximetriavläsningar (*Ändra läge för pulsoximetrimätning, sidan 50*).

## Starta om klockan

Om klockan slutar svara kan du behöva starta om den.

**Obs!** När du startar om klockan kan dina data eller inställningar raderas.

- 1 Håll **A** nedtryckt i 15 sekunder.  
Klockan stängs av.
- 2 Håll **A** nedtryckt i en sekund för att slå på enheten.

## Återställa alla standardinställningar

Innan du återställer alla standardinställningar bör du synkronisera klockan med Garmin Connect appen för att överföra dina aktivitetsdata.

Du kan återställa alla inställningar i klockan till fabriksinställningarna.

- 1 Håll ned **B**.
  - 2 Välj **Inställningar > System > Nollställ**.
  - 3 Välj ett alternativ:
    - Om du vill återställa samtliga av klockans inställningar till fabriksinställningarna, inklusive användarprofildata, men spara aktivitetshistorik och hämtade appar och filer väljer du **Återställ standardinställningar**.
    - Återställ alla klockans inställningar till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja **Ta bort data och återställ inställningar**.
- Obs!** Om du har konfigurerat en Garmin Pay plånbok raderas även plånboken från klockan. Om du har musik som lagrats på klockan raderar detta alternativ din lagrade musik.

## Söka satellitsignaler

Det kan vara så att klockan behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler.

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.  
Klockans framsida ska vara riktad mot himlen.
- 2 Vänta medan klockan söker efter satelliter.  
Det kan ta 30 till 60 sekunder att söka signaler.

## Förbättra GPS-satellitmottagningen

- Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin konto:
  - Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och Garmin Express programmet.
  - Synkronisera enheten med Garmin Connect appen med hjälp av din Bluetooth aktiverade telefon.
  - Anslut enheten till ditt Garmin konto med hjälp av ett trådlöst Wi-Fi nätverk.

När du är ansluten till ditt Garmin konto hämtar enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt hittar satellitsignaler.

- Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i några minuter.

## Aktivitetsspårning

Mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning hittar du på [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

## Stegräkningen verkar inte stämma

Om stegräkningen inte verkar stämma kan du testa följande tips.

- Bär klockan på din icke-dominanta handled.
- Bär klockan i fickan när du skjuter en barnvagn eller gräsklippare framför dig.
- Bär klockan i fickan när du aktivt använder endast händer eller armar.

**Obs!** Klockan kan tolka vissa upprepade rörelser, som när du diskar, viker tvätt eller klappar händer, som steg.

## Antal trappor verkar inte vara korrekt

Klockan använder en intern barometer för att mäta höjdförändringar när du går i trappor. Ett våningsplan är lika med 3 m (10 fot).

- Leta upp de små barometerhålen på baksidan av klockan, nära laddningskontakterna och rengör området runt laddningskontakterna.

Barometerns prestanda kan påverkas om barometerhålen är blockerade. Du kan skölja klockan med vatten för att rengöra området.

Låt klockan torka helt efter rengöring.

- Undvik att hålla i räcken eller att hoppa över steg när du går i trappor.
- Täcka över klockan med ärmen eller jackan i blåsiga miljöer eftersom starka vindbyar kan orsaka felaktiga mätningar.

## Mer information

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på [support.garmin.com](https://support.garmin.com).
- Gå till [buy.garmin.com](https://buy.garmin.com) eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
- Gå till [www.garmin.com/ataccuracy](https://www.garmin.com/ataccuracy).

Det här är inte en medicinsk enhet. Pulsoximeterfunktionen är inte tillgänglig i alla länder.

# Bilagor

## Datafält

Vissa datafält kräver ANT+ tillbehör för att visa data.

**% MAXPULS SEN ÖVN:** Medelprocentandelen av maxpulsen för den senaste övningen under den aktuella aktiviteten.

**Aktuell tid:** Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).

**Andningshastighet:** Din andningshastighet i andetag per minut (andetag/minut).

**Årtagslängd:** Den tillryggalagda sträckan per tag.

**Årtagstempo:** Antalet tag per minut (spm).

**Body Battery:** Spel. De energireserver du har kvar under resten av dagen.

**Cykelkadens:** Cykling. Antal varv på vevarmen. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att de här data skall visas.

**Distans:** Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.

**distans per årtag, föregående intervall:** Tillryggalagd medelsträcka per årtag under det senast slutförda intervallet.

**Distans senaste övning:** Det totala avståndet för föregående övning under den aktuella aktiviteten.

**eBIKE-BATTERI:** Återstående batteriladdning för en eBike.

**ELCYKELRÄCKVIDD:** Den uppskattade sträckan baserat på aktuell eBike-inställning och återstående batteriladdning.

**Fart:** Aktuell fart för resan.

**Genomsnittlig varvtid:** Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.

**Hastighet senaste övning:** Medelhastighet för den senaste övningen under den aktuella aktiviteten.

**Högintensiva minuter:** Antalet högintensiva minuter.

**Höjd:** Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.

**Huvudsaklig:** Spel. Primär skärm för träningsdata.

**Intervall/årtag:** Tillryggalagd medelsträcka per årtag under det aktuella intervallet.

**Intervalllängder:** Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.

**Intervallavstånd:** Tillryggalagd sträcka för aktuell intervall.

**Intervalllets simtagstyp:** Aktuell tagtyp för intervallet.

**Intervall- simtag/längd:** Antal simtag i snitt per längd under det aktuella intervallet.

**Intervall- simtagstempo:** Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella intervallet.

**Intervall-Swolf:** Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.

**Intervalltempo:** Medeltempot för den aktuella intervallen.

**Intervalltid:** Stoptiden för det aktuella intervallet.

**Kadens:** Löpning. Steg per minut (höger och vänster).

**Kalorier:** Mängden totala kalorier som förbränts.

**KÖRNINGAR:** Antal rullstolskörningar under den aktuella aktiviteten.

**KRAFT:** Cykling. Den aktuella uteffekten i watt. Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel kraftmätare.

**Kraftmedel:** Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.

**Kurs:** Den riktning som du rör dig i.

**Längder:** Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.

**Måttliga minuter:** Antalet måttligt intensiva minuter.

**Maxfart:** Toppfarten för den aktuella aktiviteten.

**Medelfart:** Medelfarten för den aktuella aktiviteten.

**Medelkadens:** Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.

**Medelkadens:** Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.

**Medellängd/paddeltag:** Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.

**Medelpuls:** Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.

**Medelpuls %Max.:** Medelprocentandelen av maxpuls för den aktuella aktiviteten.

**Medelsimtag/längd:** Antal simtag i snitt per längd under den aktuella aktiviteten.

**Medelsimtagstempo:** Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.

**Medel Swolf:** Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (*Simterminologi, sidan 8*).

**Medeltempo:** Medeltempot för den aktuella aktiviteten.

**Medeltid övning:** Medeltiden för övning under den aktuella aktiviteten.

**MEDT 500 M:** Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för den aktuella aktiviteten.

**Minuter totalt:** Det totala antalet intensiva minuter.

**ÖVNINGAR:** Totalt antal övningar som har slutförts under den aktuella aktiviteten.

**ÖVNINGENS TID:** Tid för den aktuella övningen.

**Övningsdistans:** Det totala avståndet för den aktuella övningen.

**Övningshastighet:** Medelhastigheten för den aktuella övningen.

**Paddeltag:** Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.

**Procent av maxpuls övning:** Medelprocentandelen av maxpuls för den aktuella övningen.

**Puls:** Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.

**Puls %Max.:** Procentandelen av maxpuls.

**Puls för senaste varv:** Den genomsnittliga pulsen för det senaste slutförda varvet.

**Puls i procent av maxpuls senaste varv:** Medelprocentandelen av maxpuls för det senaste slutförda varvet.

**Puls övning:** Medelpuls för den aktuella övningen.

**Puls senaste övning:** Medelpuls för den senaste övningen under den aktuella aktiviteten.

**Pulszon:** Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).

**Repetitioner:** Antalet repetitioner i träningssetet under en styrketräningsaktivitet.

**Sen. längd Swolf:** Swolf-poäng för den senaste slutförda bassänglängden.

**Sen. varvtempo:** Medeltempot för det senaste slutförda varvet.

**Senaste dygnets högsta:** Den högsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.

**Senaste dygnets lägsta:** Den lägsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.

**Senaste intervallsimtagstyp:** Simtagstyp som användes under det senaste slutförda intervallet.

**Senaste varvdistans:** Tillryggalagd sträcka för senaste slutförda varv.

**Senaste varvets kadens:** Cykling. Medelkadensen för det senaste slutförda varvet.

**Senaste varvets kadens:** Löpning. Medelkadensen för det senaste slutförda varvet.

**Senaste varv fart:** Medelfarten för det senaste slutförda varvet.

**Senaste varvtempo 500m:** Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för det senaste varvet.

**Senaste varvtid:** Stopptiden för det senaste slutförda varvet.

**Sen intervall Swolf:** Genomsnittlig swolf-poäng för det senaste slutförda intervallet.

**Simtag för senaste längd:** Totalt antal simtag för den senaste slutförda bassänglängden.

**Simtagstempo för senaste längd:** Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senaste slutförda bassänglängden.

**Simtid:** Simtiden för den aktuella aktiviteten, exklusive vilotid.

**Solnedgång:** Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.

**Soluppgång:** Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.

**Spelenergi:** Spel. Uppskattad batterikapacitet under den aktuella aktiviteten.

**Ställ in timer:** Tid som tillbringats i det aktuella träningssetet under en styrketränningsaktivitet.

**Steg:** Totalt antal steg för den aktuella aktiviteten.

**Stress:** Din aktuella stressnivå.

**Temperatur:** Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn. Enheten måste vara ansluten till en tempe sensor för att dessa data ska visas.

**Tempo:** Aktuellt tempo.

**Tempo för 500 m:** Det aktuella roddtempot per 500 meter.

**Tempo för senaste längd:** Medeltempot för din senaste slutförda bassänglängd.

**Tempo övning:** Medeltempo för den aktuella övningen.

**Tempo senaste övning:** Medeltempo för den senaste övningen under den aktuella aktiviteten.

**Tid i zon:** Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.

**Tid senaste övning:** Den tid det tar att slutföra den senaste kompletta övningen under den aktuella aktiviteten.

**Tidur:** Stoptiden för den aktuella aktiviteten.

**Total tid:** Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.

**Totalt nedför:** Den totala höjdminskningen under aktivitetens gång eller sedan den senaste återställningen.

**Totalt uppför:** Den totala stigningssträckan under aktivitetens gång eller sedan den senaste återställningen.

**Trappor nedför:** Totalt antal trappor nedför under dagen.

**Trappor per minut:** Antalet trappor uppför per minut.

**Trappor uppför:** Det totala antalet trappor uppför under dagen.

**Typ av simtag för senaste längd:** Simtagstyp som användes under den senaste slutförda bassänglängden.

**Varv:** Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.

**Varvdistans:** Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.

**Varvfart:** Medelfarten för det aktuella varvet.

**Varvkadens:** Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.

**Varvkadens:** Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.

**Varv körningar:** Antal rullstolskörningar under det aktuella varvet.

**Varvpuls:** Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.

**Varvpuls %Max.:** Medelprocentandelen av maxpuls för det aktuella varvet.

**Varvsteg:** Antal steg under det aktuella varvet.

**Varvtempo:** Medeltempot för det aktuella varvet.

**VARVTEMPO för 500 M:** Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för det aktuella varvet.

**Varvtid:** Stoptiden för det aktuella varvet.

**Vertikal fart:** Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.

## Standardklassificeringar för VO2-maxvärde

De här tabellerna innehåller standardiserade klassificeringar för VO2 Max-värden efter ålder och kön.

**Obs!** VO2 Max är inte tillgänglig när klockan är i rullstolsläge.

Män	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Överlägset	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Utmärkt	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bra	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Ganska bra	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Dåligt	0–40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Kvinnor	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Överlägset	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Utmärkt	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Bra	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Ganska bra	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Dåligt	0–40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Data återgivna med tillstånd från The Cooper Institute. Mer information finns på [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

## Hjulstorlek och omkrets

När fartsensorn används för cykling känner den automatiskt av hjulstorleken. Vid behov kan du manuellt ange hjulets omkrets i fartsensorns inställningar.

Däckstorleken för cykling är utmärkt på båda sidorna av däckets. Du kan mäta hjulens omkrets eller använda någon av de beräkningsfunktioner som finns på internet.

## Symbolförklaringar

De här symbolerna kan visas på enhetens eller tillbehörens etiketter.



Symbol för WEEE-kassering och -återvinning. WEEE-symbolen sitter på produkten i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EG om återvinning av elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment). Den är avsedd att förhindra felaktig kassering av den här produkten samt att främja återanvändning och återvinning.

